

## DIGITAL CAMERA

# **GFX 100I**

#### FF230001

Manuel de base

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veillez à lire attentivement ce manuel et à bien le comprendre avant d'utiliser votre appareil photo. Une fois que vous avez terminé, conservez le manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les dernières versions des manuels du produit sont disponibles depuis le site Internet ci-dessous.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Le site Internet ci-dessus, qui fournit des instructions détaillées et des contenus non disponibles dans ce guide, est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il comporte également des informations sur la licence des logiciels.






1 Avant de commencer	1
2 Premières étapes	39
3 Prise de vue et affichage des photos	57
4 Enregistrement et lecture des vidéos	91
5 Raccordements	99
6 Liste des menus	119
7 Remarques	143

📃 Table des matières	
Index des chapitres	iii
Accessoires fournis	viii
À propos de ce manuel	ix
Symboles et conventions	ix
Terminologie	ix
Avant de commencer	1
Parties de l'appareil photo	
l a plaque d'identification	6
Le couvercle du logement des cartes mémoire (amovible)	6
Le levier de mise au point	6
La molette de sélection	7
Le commutateur de mode STILL/MOVIE	8
La touche DRIVE	8
Les molettes de commande	9
Le témoin lumineux	10
L'écran LCD	11
Le viseur	12
Fixation du viseur	13
L'œilleton	14
Réglage de la netteté du viseur	15
Affichages de l'appareil photo	16
Le viseur électronique	16
L'écran LCD	18
Choix d'un mode d'affichage	20
Réglage de la luminosité de l'affichage	22
Rotation de l'affichage	22
La touche DISP/BACK	22
Le double amchage	24
Personnalisation de l'affichage standard	22
⊓0112011 VII (UEI	/ ∠
	∠ð

Utilisation des menus	
Les menus	
Sélection d'un onglet de menu	
Mode ecran tactile	
Commandes tactiles pour la prise de vue	
Commandes tactiles en mode de lecture	
2 Premieres etapes	39
Fixation de la courroie	40
Fixation d'un objectif	41
Insertion de la batterie	43
Insertion des cartes mémoire	45
Utilisation de deux cartes	47
Chargement de la batterie	
Allumer et éteindre l'appareil photo	
Configuration de base	53
Sélection d'une autre langue	
Modification de l'heure et de la date	56
Prise de vue et affichage des photos	57
Modes P.S. A et M	59
Mode D : Drogramme AE	
Mode S : AE avec priorité à la vitesse	
Mode A : AE avec priorité à l'ouverture	
Mode A : AL avec priorite a rouverture	01
Modes personnalisés	66
Modes personnalisés	
Modes personnalisés	
Modes personnalisés Autofocus Mode de mise au point	
Modes personnalisés Autofocus Mode de mise au point Options autofocus (mode AF) Sélection du cellimeteur de mise au point	
Modes personnalisés Autofocus Mode de mise au point Options autofocus (mode AF) Sélection du collimateur de mise au point	
Modes personnalisés Autofocus Mode de mise au point Options autofocus (mode AF) Sélection du collimateur de mise au point Mise au point manuelle	
Modes personnalisés Autofocus Mode de mise au point Options autofocus (mode AF) Sélection du collimateur de mise au point Mise au point manuelle Vérification de la mise au point	
Modes personnalisés Autofocus Mode de mise au point Options autofocus (mode AF) Sélection du collimateur de mise au point Mise au point manuelle Vérification de la mise au point Sensibilité	

Mesure	
Correction d'exposition	85
Verrouillage de la mise au point/de l'exposition	
Autres commandes	
Visualisation des images	
Suppression des images	
A Enregistrement et lecture des vidéos	91
Enregistrement de vidéos	92
Modification des paramètres vidéo	96
Visionnage des vidéos	97
5 Raccordements	99
Vue d'ensemble	100
Fonctionnalités prises en charge	
Paramètres de connexion	101
Connexion aux smartphones (Bluetooth)	102
Installation des applications de smartphone	102
Connexion à un smartphone	102
Utilisation de l'application du smartphone	104
Connexion aux smartphones (USB)	105
Copie des images sur un smartphone	105
Connexion de l'appareil photo et de l'ordinateur	108
Utilisation de l'appareil photo comme webcam	110
Imprimantes instax SHARE	111
Établissement d'une connexion	111
Impression des photos	112
Prise de vue photographique à distance	113
Prise de vue photographique à distance en USB	113
Traitement RAW	115
Enregistrement et chargement des réglages	116
Enregistrement des vidéos à distance depuis un naviga	iteur
Internet	117

6 Liste des menus	119
Les menus prise de vue (photographie)	120
CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE	
CONFIGURATION AF/MF	
CONFIGURATION PRISE DE VUE	124
CONFIGURATION DU FLASH	
Les menus prise de vue (vidéos)	126
CONFIGURATION DU FILM	
CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE	
CONFIGURATION AF/MF	129
RÉGLAGE AUDIO	130
RÉGLAGE CODE TEMPOREL	131
Le menu lecture	132
Les menus de configuration	134
CONFIGURATION UTILISATEUR	134
CONFIGURATION SON	135
CONFIG. ÉCRAN	136
CONFIG.TOUCHE/MOLETTE	
GESTION ALIM	139
ENR. DES RÉGLAGES	
Menus des paramètres réseau/USB	141
Remarques	143
Pour votre sécurité	144

#### **Accessoires fournis**

Les éléments suivants sont fournis avec l'appareil photo :

- Batterie rechargeable NP-W235
  - Pour des raisons de sécurité, la batterie n'est pas chargée au moment de l'achat. L'appareil photo ne fonctionnera pas si la batterie n'est pas chargée ; veillez à charger la batterie avant toute utilisation ( 148).
- Adaptateur secteur AC-5VJ
- Fiche intermédiaire
- Viseur électronique amovible EVF-GFX3
- Câble USB (environ 0,6 m/2 pi)
- Bouchon de boîtier (est fixé sur l'appareil photo)
- Courroie
- Protecteur de câble
- Cache de la griffe flash (inséré dans la griffe flash)
- Cache de la prise synchro (est fixé sur l'appareil photo)
- Cache du connecteur de la poignée-alimentation verticale (est fixé sur l'appareil photo)
- Cache du connecteur du ventilateur (est fixé sur l'appareil photo)
- Le viseur EVF-GFX3 est conçu uniquement pour le GFX100 II.
- 🔇 La fiche intermédiaire fournie dépend du pays ou de la région.
  - Consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir des informations sur les logiciels disponibles pour votre appareil photo. https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

### À propos de ce manuel

Ce manuel comporte des instructions pour votre appareil photo numérique FUJIFILM GFX100 II. Veillez à le lire attentivement et à bien le comprendre avant d'aller plus loin.

#### Symboles et conventions

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

 Informations que vous devez lire pour éviter d'endommager le produit.



- Informations supplémentaires qui peuvent vous être utiles lors de l'utilisation du produit.
- Pages comportant des informations associées.

Les menus et autres textes affichés à l'écran sont indiqués en **gras**. Les illustrations sont uniquement destinées à faciliter les explications ; il se peut que les dessins aient été simplifiés. Par ailleurs, les photos n'ont pas nécessairement été prises avec le modèle d'appareil photo décrit dans ce manuel.

#### Terminologie

Les cartes mémoire SD, SDHC, SDXC et CFexpress de type B (en option) que l'appareil photo utilise pour enregistrer les images sont dénommées « cartes mémoire ». Le viseur électronique peut être dénommé « EVF » et l'écran LCD « LCD ». Les smartphones et les tablettes sont dénommés « smartphones ».

# Avant de commencer

#### Parties de l'appareil photo



① ② L'utilisation d'une télécommande optionnelle RR-100 nécessite un adaptateur tiers pour convertir le connecteur ø2,5 mm à trois broches en connecteur ø3,5 mm à trois broches.

(28) Utilisez un câble HDMI dont la longueur ne dépasse pas 1,5 m (4,9 pi).



(32)	Touche DRIVE
33	Touche 🛍 (suppression)
34)	Sélecteur du mode de mise au point
35	Touche AFON
36	Molette de commande arrière9
37)	Touche <b>Q</b> (menu rapide)
38	Témoin lumineux
	Lampe témoin
39	Cache de la prise jack pour casque
40	Loquet du couvercle des logements des
	cartes mémoire45
<b>(41</b> )	Couvercle des logements des cartes
	mémoire6, 45
(42)	Loquet du couvercle du compartiment de
	la batterie43
43	Emplacement pour fixer la poignée-
	alimentation verticale
44)	Couvercle du compartiment de la batterie

(45)	Touche DISP (affichage)/BACK	22
46	Touche 🕨 (lecture)	88
47)	Haut-parleur	97
<b>48</b>	Touche MENU/OK	32
<b>49</b>	Touche AEL (verrouillage de l'exposition)	87
50	Levier de mise au point6,	76
51)	Fixation du trépied	
52	Cache du connecteur de la poignée-	
	alimentation verticale	
53	Bouton de déverrouillage de l'inclinaison	11
54)	Écran LCD 11, 18,	20
	Écran tactile	34
55	Prise jack pour casque (ø3,5 mm)	
56	Logement de la carte mémoire 1	
	(pour cartes CFexpress de type B)	45
57)	Logement de la carte mémoire 2	
	(pour cartes mémoire SD)	45



- 58 Loquet de la batterie.....
- **60** Cache du connecteur du ventilateur
- (61) Connecteur du ventilateur
- ...44 62 Filetage pour visser le ventilateur

  - **64** *Connecteur de la poignée-alimentation* verticale

#### -Le protecteur de câble-

Fixez le protecteur comme indiqué afin d'empêcher tout débranchement accidentel.

- (1) Faites glisser le protège-câble en direction du cache du port USB de façon que le cache passe par la fente du protège-câble.
- 2 Serrez la vis de verrouillage.
- 3 Branchez le câble et faites-le passer par le protecteur comme illustré.



#### La plaque d'identification

Ne retirez pas la plaque d'identification qui indique le CMIIT ID, le numéro de série et d'autres informations importantes.



Plaque d'identification

#### Le couvercle du logement des cartes mémoire (amovible)

Il est possible de retirer le couvercle du logement des cartes mémoire en abaissant le loquet intérieur. Retirez le couvercle pour faciliter l'accès lorsqu'une cage pour caméra est fixée ou dans d'autres situations où il est difficile d'ouvrir ou de fermer le couvercle.

# r

1

#### Le levier de mise au point

Inclinez le levier de mise au point ou appuyez dessus pour sélectionner la zone de mise au point. Le levier de mise au point permet également de parcourir les menus.



La molette de sélection
Pour sélectionner un mode de pr

Pour sélectionner un mode de prise de vue, tournez la molette jusqu'à ce que l'icône du mode souhaité s'aligne sur le repère.

Mode	Description	
(1) P (PROGRAMME AE)	Vous pouvez modifier l'ouverture et la vitesse d'obturation à l'aide du décalage de programme.	58
<ul> <li>(2) S (AE AVEC PRIORITÉ À L'OBTURATEUR)</li> <li>A (AE AVEC PRIORITÉ À L'OUVERTURE)</li> <li>M (MANUELLE)</li> </ul>	Sélectionnez l'un de ces modes pour contrôler entièrement les réglages de l'appareil photo, notamment l'ouver- ture ( <b>M</b> et <b>A</b> ) et/ou la vitesse d'obtura- tion ( <b>M</b> et <b>S</b> ).	59 61 63
(3) (1/(2/(3/(4/(5/(6 (PERSONNALISÉ 1/2/3/4/5/6)	Prenez des photos en vous servant de réglages enregistrés précédemment.	66

Tournez la molette de sélection uniquement après avoir appuyé sur son bouton de déverrouillage.



#### Le commutateur de mode STILL/MOVIE

Positionnez le commutateur de mode STILL/MOVIE sur STILL pour prendre des photos ou sur MOVIE pour enregistrer des vidéos.



#### La touche DRIVE

Appuyez sur la touche **DRIVE** pour modifier les réglages de prise de vue. Les options affichées varient selon la position du commutateur de mode **STILL/MOVIE**.

 Lorsque vous appuyez sur cette touche et que STILL est sélectionné, les options du mode de déclenchement s'affichent.



Mode		
Ó	Vue par vue	
ΗÐ	Mode rafale haute vitesse	
Q	Mode rafale basse vitesse	
IS0	BRACKETING ISO	
WB	BAL. BLANC BKT	
BKT	Bracketing	

Mode		
Ð	Exposition multiple	
4 SHIFT	MULTI PRISE DÉCALAGE PIXEL COULEUR EXACTE	
16 MI Shift	MULTI PRISE DÉCALAGE PIXEL HAUTE RÉSOLUTION + COULEUR PRÉCISE	

• Lorsque vous appuyez sur cette touche et que **MOVIE** est sélectionné, les options d'enregistrement vidéo s'affichent.



#### Les molettes de commande

#### Tournez les molettes de commande ou appuyez dessus pour :

	Molette de commande avant	Molette de commande arrière
Tourner	<ul> <li>Sélectionner les onglets de menus ou parcourir les menus</li> <li>Régler l'ouverture<sup>1,2</sup></li> <li>Afficher les autres images pendant la lecture</li> </ul>	<ul> <li>Mettre en surbrillance les rubriques de menus</li> <li>Choisir la combinaison souhaitée de vitesse d'obturation et d'ouverture (décalage de programme)</li> <li>Choisir une vitesse d'obturation<sup>1,4</sup></li> <li>Réglez la correction d'exposition en tournant la molette tout en appuyant sur la touche de fonction à laquelle <b>COMPENSATION D'EXP</b> est attribué<sup>1</sup></li> <li>Modifier les réglages du menu rapide</li> <li>Choisir la taille du cadre de mise au point</li> <li>Faire un zoom avant ou arrière lors de la lecture plein écran</li> <li>Faire un zoom avant ou arrière lors de la lecture multi-vues</li> </ul>
Appuyer	<ul> <li>Commuter entre l'ouverture et la sensibilité<sup>2</sup></li> <li>Maintenir appuyé afin de choisir l'option sélectionnée pour 2 CONFIG. TOUCHE/MOLETTE &gt; PARAM. MOLETTE COMMANDE dans le menu 2 (configuration)</li> </ul>	<ul> <li>Effectuez un zoom avant sur le collimateur de mise au point actif<sup>3</sup></li> <li>Maintenir appuyée la molette pour choisir l'affichage de mise au point manuelle<sup>3</sup></li> <li>Faire un zoom avant sur le collimateur de mise au point actif lors de la lecture</li> </ul>

- 1 Peut être modifié à l'aide de Z CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > PARAM. MOLETTE COMMANDE.
- 2 Si l'objectif dispose d'une bague des ouvertures dotée d'une position « **A** » ou « **C** », la bague des ouvertures doit être positionnée sur **A** ou **C**.
- 3 Uniquement disponible si l'option VERIFICATION AF. est attribuée à une touche de fonction.
- 4 Uniquement si une valeur différente de « Auto » est sélectionnée comme vitesse d'obturation.
  - Le sens de rotation des molettes de commande peut être sélectionné à l'aide de **2 CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > DIRECTION MOLETTE COMMANDE**.

#### Le témoin lumineux

L'état de l'appareil photo est indiqué par le témoin lumineux.



Témoin lumineux	État de l'appareil photo
Allumé en vert	La mise au point est verrouillée.
Clignote en vert	Avertissement relatif à la mise au point ou à une vitesse d'ob- turation lente. Il est possible de prendre des photos.
Clignote en vert et en orange	<ul> <li>Appareil photo allumé : enregistrement des photos ou photo affichée pour validation après avoir été prise avec une option autre que NON pour CONFIG. ÉCRAN &gt; IMAGE (il est possible de prendre d'autres photos).</li> <li>Appareil photo éteint : transfert des photos vers un smart- phone ou une tablette.*</li> </ul>
Allumé en orange	Photos en cours d'enregistrement. Il est impossible de prendre d'autres photos pour le moment.
Clignote en orange	Flash en cours de recyclage ; le flash ne se déclenchera pas si vous prenez une photo.
Clignote en rouge	Erreur avec l'objectif ou la mémoire.

\* Affiché uniquement si les photos sont sélectionnées pour être transférées.

🔇 • Des avertissements peuvent également s'afficher à l'écran.

• Le témoin lumineux reste éteint lorsque vous regardez dans le viseur.

 L'option E CONFIGURATION DU FILM > LAMPE TÉMOIN permet de choisir le voyant (témoin lumineux ou lampe d'assistance AF) qui s'éclaire pendant l'enregistrement vidéo et si ce voyant clignote ou pas.

#### L'écran LCD

Vous pouvez incliner l'écran LCD pour faciliter le visionnage, mais faites attention de ne pas toucher les fils ou de ne pas coincer vos doigts ou d'autres objets derrière l'écran. Tout contact avec les fils peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil photo.



📎 L'écran LCD fonctionne également comme écran tactile permettant :

- La prise de vue tactile (🕮 35)
- La sélection de la zone de mise au point (🕮 34)
- La sélection de fonctions (🕮 37)
- Contrôle film optim. ֒━७ (🕮 36)
- Lecture (🕮 38)

#### -Orientation verticale-

Lorsque vous positionnez l'appareil à la verticale, vous pouvez également incliner l'écran pour prendre des photos en plongée ou contre-plongée.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'inclinaison et inclinez l'écran comme illustré sur la Figure 1.
- Pour photographier en plongée, tenez l'appareil comme illustré sur la Figure 2.





#### -L'EVF-TL1—

L'adaptateur de viseur inclinable EVF-TL1 vous permet d'orienter le viseur vers la gauche ou la droite de  $\pm 45^{\circ}$  ou vers le haut ou le bas entre 0° et 90°.



#### Fixation du viseur

L'utilisation du viseur permet de cadrer plus précisément votre sujet. Retirez le cache de la griffe flash de l'appareil photo et faites glisser le viseur sur la griffe, jusqu'au déclic.

#### -Retrait du viseur-

Tout en maintenant enfoncés les boutons de déverrouillage (①), appuyez à l'avant du viseur (②) et faites glisser ce dernier vers l'extérieur comme illustré.



#### L'œilleton

Pour retirer l'œilleton, maintenez appuyés les boutons de chaque côté et faites glisser l'œilleton vers le haut.



#### Réglage de la netteté du viseur

Si les indicateurs affichés dans le viseur sont flous, tournez la commande de réglage dioptrique tout en regardant dans le viseur jusqu'à ce que l'affichage soit net.

Pour régler la netteté du viseur :

- 1 Levez la commande de réglage dioptrique.
- (2) Tournez-la pour régler la netteté du viseur.
- (3) Replacez-la dans sa position d'origine et bloquez-la.



Levez la commande avant toute utilisation. Si vous ne respectez pas cette précaution, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.

#### Affichages de l'appareil photo

Cette section répertorie les indicateurs qui peuvent s'afficher pendant la prise de vue.

Les affichages sont représentés avec tous les indicateurs allumés à des fins d'illustration.

#### Le viseur électronique



#### Affichages de l'appareil photo

5	Aperçu de la profondeur de champ	38	Avertissement concernant la température
Ö	Parametre de proxy (Prokes uniquement)	20	
$\bigotimes$	Mode format 35mm	39	Verrouillage des commandes <sup>3</sup>
$\otimes$	Mode de llash (TTL)	40	Controle nim optim
(a)	Correction au flash	41	Node « Stimuler »
	Indicateur au retaraateur	42	Alimentation
U U	Mode continu	-	Histogramme
	124 Iype a'obturateur	44	Niveau de charge de la batterie
B	Indicateur AF+MF <sup>2</sup> 123	45	Sensibilite
14	Bluetooth UN/UFF	40	Correction d'exposition
(15)	Connexion sans fil	4/	Ouverture
16	Connexion Ethernet	48	Indicateur de distance <sup>2</sup> 80
Ŵ	Balance des blancs120	49	Vitesse d'obturation
(18)	Verrouillage de la balance des blancs auto	50	Verrouillage TTL
		51	Mémorisation de l'exposition
(19)	Simulation de film120	(52)	Mesure
20	Enregistrement F-Log/HLG126	(53)	Mode de prise de vue58
(21)	Plage dynamique120	(54)	Mode de mise au point <sup>2</sup> 73
(22)	Priorité plage D120	(55)	Indicateur de mise au point <sup>2</sup>
(23)	Hôte Bluetooth102	(56)	Indicateur de mise au point manuelle <sup>2</sup>
24)	Connexion AirGlu BT	0	
25	Mode vidéo92	57	Verrouillage AF87, 139
(26)	Indicateur d'enregistrement haute vitesse	(58)	Niveau de décentrement/niveau de rotation
~		(59)	Code temporel
(27)	Durée d'enregistrement disponible/durée	60	Canal d'entrée du microphone
_	d'enregistrement écoulée	<u>(61)</u>	Niveau d'enregistrement <sup>2</sup> 130
(28)	Options du logement de cartes	62)	Indicateur d'exposition
(29)	État de la connexion au SSD	63)	Horizon virtuel
30	Nombre de vues disponibles 1	64)	Cadre de mise au point76, 86
(31)	Taille d'image120	65)	État du téléchargement des données de
(32)	Format de fichier126	~	localisation 102, 140
33	Qualite d'image120	66)	État de la connexion à Frame.io141
34)	Format HEIF120	67)	État de transfert des images 102, 141
35	Date et heure 53, 56, 134	68)	Progression du transfert FTP141
36)	Mode ecran tactile	69)	Progression du transfert vers Frame.io141
(37)	Réglages du ventilateur 125, 127	(70)	Fonction d'enregistrement à distance117

1 Indique « 9999 » s'il y a de la place pour plus de 9999 images.

2 Non affiché lorsque OUI est sélectionné pour 🖾 CONFIG. ÉCRAN > MODE GRD INDICATEURS (EVF).

3 Affiché lorsque vous avez verrouillé les commandes en maintenant appuyée la touche MENU/OK. Il est possible de déverrouiller les commandes en maintenant appuyée à nouveau la touche MENU/OK.

#### L'écran LCD



- (8) Paramètre de proxy (ProRes uniquement)

#### Affichages de l'appareil photo

17	Progression du transfert vers Frame.io141	<b>(43</b> )	Sensibilité82
18	Cadre de mise au point	44	Horizon virtuel
(19)	Durée d'enregistrement disponible/durée	(45)	Correction d'exposition
	d'enregistrement écoulée	(46)	Indicateur de distance <sup>2</sup>
20	Date et heure	(47)	Ouverture
21)	Options du logement de cartes	<b>48</b>	Niveau de décentrement/niveau de rotation
22	État de la connexion au SSD	49	Code temporel
23	Nombre de vues disponibles 1	50	Vitesse d'obturation 59, 63
24)	Réglages du ventilateur	51	Verrouillage TTL
25	Taille d'image120	52	Mémorisation de l'exposition
26	Format de fichier126	53	Mesure
27)	Qualite d'image120	54	Mode de prise de vue58
28)	Format HEIF120	55	Mode de mise au point <sup>2</sup> 73
29	Mode ecran tactile <sup>3</sup>	56	Indicateur de mise au point <sup>2</sup>
30	Verrouillage de la balance des blancs auto	57	Indicateur de mise au point manuelle <sup>2</sup>
_			
(31)	Balance des blancs120	58	Verrouillage AF
32	Simulation de film120	59	Indicateur AF+MF <sup>2</sup> 123
33	Enregistrement F-Log/HLG126	60	Canal d'entrée du microphone
34)	Plage dynamique120	61	Type d'obturateur
35	Priorité plage D120	62	Niveau d'enregistrement <sup>2</sup> 130
36	Contrôle film optim. 3	63	Mode continu
(37)	Avertissement concernant la température	64	Indicateur du retardateur124
_			É
		രാ	Etat de la connexion à Frame.io
(38)		66	Etat ae la connexion a Frame.io
(38) (39)		66 67	Fonction d'enregistrement à distance
38 39 40	46 Verrouillage des commandes <sup>4</sup>	66 67 68	Etat de la connexion à Frame.io
38 39 40 41	46 Verrouillage des commandes <sup>4</sup>	66 67 68 69	Etat de la connexion à Frame.io

1 Indique « 9999 » s'il y a de la place pour plus de 9999 images.

2 Non affiché lorsque OUI est sélectionné pour 🖾 CONFIG. ÉCRAN > MODE GRD INDICATEURS (LCD).

3 Il est également possible d'accéder aux fonctions de l'appareil photo via les commandes tactiles.

4 Affiché lorsque vous avez verrouillé les commandes en maintenant appuyée la touche MENU/OK. Il est possible de déverrouiller les commandes en maintenant appuyée à nouveau la touche MENU/OK.

#### Choix d'un mode d'affichage

Appuyez sur la touche **VIEW MODE** pour parcourir les modes d'affichage suivants. Vous pouvez choisir des modes d'affichage distincts pour la prise de vue et la lecture.



1

Utilisez CONFIG. ÉCRAN > RÉGLAGE VIEW MODE dans le menu de configuration afin de choisir un mode d'affichage pour le viseur électronique et pour l'écran LCD.

#### CLICHÉ

Option	Description
SENSER DÉT. OC.	Lorsque vous regardez dans le viseur, ce dernier s'allume et l'écran LCD s'éteint ; si vous éloignez votre œil du viseur, ce dernier s'éteint et l'écran LCD s'allume.
SEUL LCD	Écran LCD allumé, viseur éteint.
SEUL EVF	Viseur allumé, écran LCD éteint.
SEUL EVF + @	Lorsque vous regardez dans le viseur, ce dernier s'allume ; si vous éloignez votre œil du viseur, ce dernier s'éteint. L'écran LCD reste éteint.
.∰ DÉTECTEUR OC. + AFF. IM. LCD	Si vous approchez l'œil du viseur pendant la prise de vue, ce dernier s'allume, mais c'est l'écran LCD qui affiche les images une fois que vous avez retiré l'œil du viseur après la prise de vue. Les options sélectionnées pour ZONFIG. ÉCRAN > IMAGE s'appliquent à l'affichage de l'écran LCD.

Allez dans CONFIG. ÉCRAN > RÉGLAGE VIEW MODE > PRISE DE VUE dans le menu de configuration et appuyez sur la touche Q pour choisir parmi les modes d'affichage disponibles.

#### LECTURE

Option	Description
Singer DÉT. OC.	Lorsque vous regardez dans le viseur, ce dernier s'allume et l'écran LCD s'éteint ; si vous éloignez votre œil du viseur, ce dernier s'éteint et l'écran LCD s'allume.
SEUL LCD	Écran LCD allumé, viseur éteint.
SEUL EVF	Viseur allumé, écran LCD éteint.

#### -Le détecteur oculaire-

Le détecteur oculaire peut réagir à des objets autres que votre œil ou à la lumière qui éclaire directement le capteur.



#### Réglage de la luminosité de l'affichage

La luminosité et la saturation du viseur et de l'écran LCD peuvent être réglées à l'aide des éléments situés dans le menu Z CONFIG. ÉCRAN. Choisissez LUMINOSITÉ EVF ou COULEUR EVF pour régler la luminosité ou la saturation du viseur, LUMINOSITÉ LCD ou COULEUR LCD pour effectuer ces mêmes réglages sur l'écran LCD.

#### Rotation de l'affichage

Lorsque OUI est sélectionné pour l'option Z CONFIG. ÉCRAN > AUTOROTATION ÉCRANS, les indicateurs du viseur et de l'écran LCD pivotent automatiquement pour s'adapter à l'orientation de l'appareil photo.

#### La touche DISP/BACK

La touche **DISP/BACK** permet de contrôler l'affichage des indicateurs dans le viseur et sur l'écran LCD.



Les indicateurs du viseur électronique et de l'écran LCD doivent être sélectionnés séparément. Pour choisir l'affichage du viseur électronique, placez l'œil au niveau du viseur tout en utilisant la touche DISP/BACK.

#### Viseur



Plein écran (sans indicateurs)

#### Standard (sans indicateurs)



Le double affichage est disponible uniquement lors de la mise au point manuelle.



Le double affichage est disponible uniquement lors de la mise au point manuelle.

#### Le double affichage

Le double affichage comporte une grande fenêtre qui affiche l'intégralité de la vue et une plus petite qui affiche en gros plan la zone de mise au point.

#### Personnalisation de l'affichage standard

Pour choisir les éléments affichés en standard :

**1** Affichez les indicateurs standard.

Appuyez sur la touche **DISP/BACK** afin d'afficher les indicateurs standard.

#### 2 Sélectionnez AFF. REGL. PERSO.

Sélectionnez **CONFIG. ÉCRAN** > **AFF. REGL. PERSO** dans le menu de configuration.

#### 3 Choisissez les éléments à afficher.

Mettez en surbrillance les éléments et appuyez sur **MENU/OK** pour les sélectionner ou les désélectionner.

- GUIDE CADRAGE
- CADRE FOCUS
- INDICATEUR DE MISE AU POINT
- TÉMOIN DISTANCE AF
- TÉMOIN DISTANCE MF
- HISTOGRAMME
- ALERTE LUM. VUE EN DIRECT
- MODE DE PRISE DE VUE
- OUVERT/VIT OBTUR/ISO
- ARRIÈRE-PLAN INFORMATIONS
- Comp. Expo (Numérique)
- Comp. Expo (Échelle)
- MODE AF
- PHOTOMETRIE
- TYPE DE DÉCLENCHEUR
- FLASH
- PRISE DE VUE CONTINUE
- MODE DOUBLE STAB.
- MODE TACTILE

- BALANCE DES BLANCS
- SIMULATION DE FILM
- PLAGE DYNAMIQUE
- MODE BOOST
- QUANTITÉ DE DÉCALAGE DE L'OPTIQUE T/S
- QUAJTITE DE ROTATION DE L'OPTIQUE T/S
- RÉGL. DU VENTILATEUR DE REFROID.
- IMAGES RESTANTES
- TAILLE/QUALITE IMAGE
- MODE VIDEO ET DURÉE D'ENREG.
- MODE FORMAT 35mm
- ÉTAT DE LA COMMUNICATION
- NIVEAU MICRO
- MESSAGE DE GUIDAGE
- AVERTISSEMENT : ABSENCE DE STOCKAGE
- DATE/HEURE
- ÉTAT BATTERIE
- CONTOUR D'ENCADREMENT

#### **4** Appuyez sur **DISP/BACK** pour enregistrer les modifications.

5 Appuyez sur DISP/BACK autant que nécessaire pour quitter les menus et revenir à l'écran de prise de vue.

#### -Contour d'encadrement-

Activez **CONTOUR D'ENCADREMENT** pour que les contours du cadre soient plus visibles sur un arrière-plan sombre.

#### Histogrammes-

Les histogrammes indiquent la répartition des tons d'une image. La luminosité est indiquée par l'axe horizontal, le nombre de pixels par l'axe vertical.

Nombre de pixels



- Hautes lumières
- Exposition optimale : les pixels sont répartis de manière uniforme sur toute la gamme des tons.
- Surexposition : les pixels sont regroupés à droite du graphique.
- Sous-exposition : les pixels sont regroupés à gauche du graphique.

Pour afficher des histogrammes RVB distincts et les zones de l'image surexposées avec les réglages en cours, en superposition de la vue passant par l'objectif, appuyez sur la touche de fonction à laquelle l'option **HISTOGRAMME** est attribuée.

- (1) Les zones surexposées clignotent
- 2 Histogrammes RVB








#### Horizon virtuel

Vérifiez si l'appareil photo est à niveau. Vous pouvez choisir le type d'affichage à l'aide de Z CONFIG. ÉCRAN > RÉGLAGE DU NIVEAU ÉLECTRONIQUE. Utilisez l'horizon virtuel pour mettre à niveau l'appareil photo lorsqu'il est fixé à un trépied ou autre accessoire similaire.



- OFF : l'horizon virtuel n'est pas affiché.
- 2D : une ligne blanche indique le degré d'inclinaison de l'appareil photo vers la gauche ou la droite. Cette ligne devient verte lorsque l'appareil photo est à niveau. Cette ligne peut disparaître si vous inclinez l'appareil photo vers l'avant ou l'arrière.
- 3D : l'affichage indique si l'appareil photo est incliné vers la gauche ou la droite et vers l'avant ou l'arrière.

L'option COMMUTATEUR DE NIVEAU ÉLECTRONIQUE peut être attribuée à une touche de fonction, puis cette touche peut être utilisée pour commuter entre les affichages 2D et 3D.

#### L'écran LCD secondaire

La vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité figurent parmi les réglages pouvant être affichés sur l'écran LCD secondaire. Des réglages différents sont affichés en modes photo et vidéo.



Écran LCD secondaire

#### Réglages par défaut

Par défaut, l'écran LCD secondaire affiche les réglages indiqués ci-dessous.

Vous pouvez sélectionner les réglages affichés à l'aide de CONFIG. ÉCRAN > RÉGLAGE SUB MONITEUR.

#### Mode photo



#### Par défaut

<ol> <li>VITESSE DU DÉCLENCHEUR</li> </ol>	SIMULATION DE FILM
<li>OUVERTURE</li>	8 NIVEAU DE BATTERIE
<ol> <li>ISO</li> </ol>	(9) VUES RESTANTES
MODE DE PRISE DE VUE	OPTIONS FENTE CARTE
(5) TAILLE D'IMAGE	🕦 🖬 Éch.
6 BALANCE DES BLANCS	

# NIVEAU DE BATTERIE, VUES RESTANTES et OPTIONS FENTE CARTE ne peuvent pas être modifiés dans les paramètres.

#### Mode vidéo



Par défaut		
<ol> <li>VITESSE DU DÉCLENCHEUR</li> </ol>	(8) SIMULATION DE FILM	
<li>OUVERTURE</li>	(9) BALANCE DES BLANCS	
3 ISO	FORMAT D'IMAGE	
MODE VIDEO	1 MODE DE PRISE DE VUE	
(5) NIVEAU DE BATTERIE	OPTIONS FENTE CARTE	
6 TEMPS RESTANT	(3) Expo.Comp. & NIVEAU MICRO	
⑦ CODE HORAIRE		



#### MODE VIDEO, NIVEAU DE BATTERIE et OPTIONS FENTE CARTE ne

peuvent pas être modifiés dans les paramètres.

#### Vérification des fonctions attribuées aux touches de fonction

Vous pouvez vérifier les fonctions attribuées aux touches Fn1. Fn2 et Fn3 dans 🖾 CONFIG. TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn) sur

l'écran LCD secondaire.

- Touche Fn1 (1)
- 2 Touche Fn2
- **(3**) Touche Fn3



#### Parcourir les indicateurs sur l'écran LCD secondaire

Les indicateurs affichés sur l'écran LCD secondaire changent chaque fois que vous appuyez sur la touche du mode de l'écran LCD.





\* Affichage des informations vidéo en mode vidéo.

#### – La touche de rétroéclairage de l'écran LCD secondaire

Si vous trouvez l'écran LCD secondaire trop sombre pour lire correctement, vous pouvez l'éclairer en appuyant sur la touche de rétroéclairage de l'écran secondaire. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver le rétroéclairage.



#### Couleur de fond-

La couleur de fond (noir ou blanc) de l'écran LCD secondaire peut être sélectionnée à l'aide de l'option **Z CONFIG. ÉCRAN** > **COULEUR FOND SUB-MONITEUR** du menu **Z** (configuration). Notez que le fond s'affiche en blanc chaque fois que le rétroéclairage de l'écran LCD secondaire est activé.

# **Utilisation des menus**

Pour afficher les menus, appuyez sur **MENU/OK**.



#### 1

#### Les menus

Des menus différents s'affichent pendant la prise de vue photographique, l'enregistrement vidéo et la lecture.



#### Sélection d'un onglet de menu

Pour parcourir les menus :

1 Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher les menus.

2 Appuyez à gauche du levier de mise au point pour mettre en surbrillance l'onglet du menu en cours.



- 3 Appuyez en haut ou en bas du levier de mise au point pour mettre en surbrillance l'onglet comportant l'élément souhaité.
- 4 Appuyez à droite du levier de mise au point pour positionner le curseur dans le menu.
- Utilisez la molette de commande avant pour sélectionner les onglets de menus ou pour parcourir les menus et utilisez la molette de commande arrière pour mettre en surbrillance les éléments de menus.

# Mode ecran tactile

L'écran LCD est également un écran tactile.

#### Commandes tactiles pour la prise de vue

Pour activer les commandes tactiles, sélectionnez OUI pour CONFIG.TOUCHE/ MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE > CONFIG. ECRAN TACTILE.



#### EVF

L'écran LCD permet de sélectionner la zone de mise au point lorsque vous cadrez les images dans le viseur électronique (EVF). Utilisez CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE > RÉGL ZONE ÉCRAN TACT EVF pour choisir la zone de l'écran destinée aux commandes tactiles.



Vous pouvez choisir le type de sujet sur lequel l'appareil photo effectue de préférence la mise au point lorsque DÉTECTION DES SUJETS ON est sélectionné pour III CONFIGURATION AF/MF > RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DES SUJETS.

# Écran LCD

Vous pouvez sélectionner l'opération à effectuer en touchant l'indicateur du mode tactile. Les commandes tactiles peuvent être utilisées pour les opérations suivantes :



Mode	Description
AF AF AF Off	<ul> <li>En mode de mise au point S (AF-S), l'appareil photo fait le point lorsque vous touchez le sujet à l'écran. La mise au point reste verrouillée à la distance actuelle jusqu'à ce que vous touchiez l'icône AF OFF.</li> <li>En mode de mise au point C (AF-C), l'appareil photo commence à faire le point lorsque vous touchez le sujet à l'écran. L'appareil photo continue à ajuster la mise au point si la distance au sujet change jusqu'à ce que vous touchiez l'icône AF OFF.</li> <li>En mode de mise au point manuelle (MF), vous pouvez toucher l'écran pour faire le point sur le sujet sélectionné à l'aide de l'autofocus.</li> </ul>
AREA ZONE	Touchez pour sélectionner un emplacement pour la mise au point ou le zoom. Le cadre de mise au point se déplacera à l'emplace- ment sélectionné.
OFF OFF	Le mode d'écran tactile est désactivé.

- Le comportement de l'écran tactile dépend du mode AF.
  - Il est possible d'utiliser différentes commandes tactiles pendant le zoom de mise au point.
- Pour désactiver les commandes tactiles et masquer l'indicateur du mode d'écran tactile, sélectionnez NON pour Z CONFIG.TOUCHE/ MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE > A RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE.
  - Vous pouvez modifier les réglages du contrôle tactile à l'aide de CONFIGURATION AF/MF > MODE ECRAN TACTILE.

# CONTRÔLE FILM OPTIM. 👄 🖢

Si vous sélectionnez OUI pour CONFIGURATION DU FILM > CONTRÔLE FILM OPTIM. Sou si vous touchez le bouton du mode d'optimisation des films sur l'écran de prise de vue, les molettes de commande et les commandes tactiles sont optimisées pour l'enregistrement vidéo. Cela empêche d'enregistrer dans les séquences vidéo les sons émis par l'appareil photo.

- VITESSE DU DÉCLENCHEUR
- OUVERTURE
- COMPENSATION EXPOSIT°
- 😫 ISO
- RÉGLER NIVEAU MIC INTERNE
- FILTRE VENT

- VOLUME DU CASQUE
- SIMULATION DE FILM
- 😫 BALANCE DES BLANCS
- 📌 MODE DE STAB. IMAGE
- 🚰 AMÉLIO. MODE STAB. IM.
- L'activation des commandes d'optimisation des films désactive la bague des ouvertures.
  - Lorsque le contrôle optimisé des films est activé, la touche du mode optimisé des films permet de modifier les réglages de prise de vue ou de désactiver le contrôle optimisé des films.



d'optimisation des films

# Fonctions tactiles

Les fonctions peuvent être attribuées aux gestes suivants de la même manière qu'aux touches de fonction :

- Balayage vers le haut : T-Fn1
- Balayage vers la gauche : T-Fn2
- Balayage vers la droite : T-Fn3
- Balayage vers le bas : T-Fn4
- Dans certains cas, les gestes de balayage sur l'écran tactile affichent un menu ; touchez l'option souhaitée pour la sélectionner.



 Les mouvements des doigts sont désactivés par défaut. Pour activer les mouvements des doigts, sélectionnez OUI pour S CONFIG.TOUCHE/ MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE > F FONCTION TACTILE.



### Commandes tactiles en mode de lecture

Lorsque OUI est sélectionné pour CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE > F RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE, les commandes tactiles permettent d'effectuer les opérations de lecture suivantes :

- Faire glisser : faites glisser un doigt sur l'écran pour voir les autres images.
- Éloigner : posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant.
- Rapprocher : posez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
  - 🚫 Vous pouvez faire un zoom arrière jusqu'à ce que l'image entière soit visible mais pas davantage.
- Appuyer deux fois : touchez deux fois l'écran pour zoomer sur le collimateur de mise au point.
- Faire défiler : affichez les autres zones de l'image après avoir zoomé lors de la lecture.











# Premières étapes

# Fixation de la courroie

Fixez la courroie.

Fixez la courroie aux deux œillets comme le montre l'illustration.





Pour éviter de faire tomber l'appareil photo, vérifiez que la courroie est bien attachée.

# Fixation d'un objectif

L'appareil photo peut être utilisé avec des objectifs pour monture G de FUJIFILM.

Retirez le bouchon se trouvant sur l'appareil photo et celui se trouvant à l'arrière de l'objectif. Placez l'objectif sur la monture en alignant les repères qui se trouvent sur l'objectif et sur l'appareil photo ((1)), puis tournez lentement l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclique ((2)).



- Lorsque vous fixez des objectifs, veillez à ce qu'aucune poussière ni aucun corps étranger ne s'infiltre dans l'appareil photo.
  - Faites attention de ne pas toucher les pièces internes de l'appareil photo.
  - Faites pivoter l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  - N'appuyez pas sur la touche de déverrouillage de l'objectif lorsque vous installez un objectif.

#### -Retrait de l'objectif-

Pour retirer l'objectif, éteignez l'appareil photo, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'objectif (①) et tournez lentement l'objectif comme le montre l'illustration (②).

Pour éviter que la poussière ne s'accumule sur l'objectif ou à l'intérieur de l'appareil photo, remettez en place les bouchons d'objectif et de boîtier lorsque l'objectif n'est pas fixé.



#### Objectifs et autres accessoires en option-

L'appareil photo peut être utilisé avec des objectifs et des accessoires pour monture G de FUJIFILM.

- Respectez les précautions suivantes lorsque vous fixez ou retirez (changez) un objectif.
  - Vérifiez qu'aucune poussière ni aucun corps étranger n'est présent sur l'objectif.
  - Ne changez pas d'objectif sous la lumière directe du soleil ou sous une autre source lumineuse puissante. La lumière concentrée à l'intérieur de l'appareil photo pourrait provoquer son dysfonctionnement.
  - Fixez les bouchons d'objectif avant de changer d'objectif.
  - Ne tournez pas l'objectif en tenant les pièces mobiles de l'appareil photo, telles que la bague des ouvertures.
  - Consultez le manuel fourni avec l'objectif pour en savoir plus sur l'utilisation.

# Insertion de la batterie

Insérez la batterie dans l'appareil photo comme décrit ci-dessous.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. Faites glisser le loquet du couvercle comme le montre l'illustration et ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.

- N'ouvrez pas le couvercle du compartiment de la batterie lorsque l'appareil photo est allumé. Vous risquez sinon d'endommager les fichiers image ou les cartes mémoire.
  - Ne forcez pas lorsque vous manipulez le couvercle du compartiment de la batterie.





#### 2 Insérez la batterie comme illustré.

- Insérez la batterie dans le sens indiqué sur l'illustration. Ne forcez pas et n'essayez pas d'insérer la batterie à l'envers.
  - Vérifiez que la batterie est correctement insérée.



#### **3 Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.** Fermez et verrouillez le couvercle.

Si le couvercle ne se ferme pas, vérifiez que la batterie est dans le bon sens. Ne forcez pas pour fermer le couvercle.



#### -Retrait de la batterie-

Avant de retirer la batterie, *éteignez l'appareil photo*, puis ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.

Pour retirer la batterie, poussez le loquet de la batterie sur le côté, et faites glisser la batterie pour la sortir de l'appareil photo comme le montre l'illustration.



La batterie peut chauffer lorsqu'elle est utilisée dans des environnements où la température est élevée. Faites attention lorsque vous retirez la batterie.

# Insertion des cartes mémoire

Les images sont enregistrées sur des cartes mémoire (vendues séparément).

- L'appareil photo est doté de deux logements de cartes mémoire. Utilisez le logement 1 avec les cartes CFexpress et le logement 2 avec les cartes SD, SDHC ou SDXC.
  - **1 Ouvrez le couvercle des logements des cartes mémoire.** Déverrouillez et ouvrez le couvercle.



000

#### 2 Insérez la carte mémoire.

En tenant la carte dans le sens indiqué, faites-la glisser au fond de son logement jusqu'à ce qu'elle s'y emboîte. Fermez et verrouillez le couvercle des logements des cartes mémoire.



Veillez à ce que la carte soit dans le bon sens ; ne l'insérez pas en biais et ne forcez pas.

#### -Retrait des cartes mémoire-

Éteignez l'appareil photo et ouvrez le couvercle des logements des cartes mémoire. Éjectez la carte en appuyant dessus avec un doigt, puis retirez ce dernier lentement ; vous pouvez ensuite sortir la carte manuellement.



- Appuyez au centre de la carte.
  - Si vous retirez soudainement votre doigt de la carte, cette dernière pourrait tomber du logement. Retirez votre doigt lentement.
  - Si l'appareil photo affiche l'icône !!; la carte mémoire peut être chaude au toucher. Attendez que la carte refroidisse avant de la retirer.

#### Utilisation de deux cartes

L'appareil photo peut être utilisé avec deux cartes, une dans chaque logement. Avec les réglages par défaut, les photos sont enregistrées sur la carte du second logement uniquement lorsque la carte du premier logement est pleine. Vous pouvez modifier ce réglage à l'aide de l'option I ENR. DES RÉGLAGES > RÉGLAGE LOGEMENT CARTE.

Option	Description	Affichage
<b>SÉQUENTIEL</b> (par défaut)	La carte du second logement est utilisée uniquement lorsque la carte du premier logement est pleine. Si le second logement est sélectionné pour <b>PENR. DES</b> <b>RÉGLAGES</b> > <b>SÉL. FENTE</b> ( <b>D</b> SÉQUENTIEL), l'en- registrement commence sur la carte du second loge- ment et se poursuit sur la carte du premier logement lorsque la carte du second est pleine.	12
DUPLIQUER (1=2)	Chaque photo est enregistrée en double, une fois sur chaque carte.	12
SEPARE	Les images RAW sont enregistrées sur la carte du premier logement et les images JPEG ou HEIF sur la carte du second logement. Ce réglage s'ac- tive uniquement lorsque SUPER FINE+RAW, FINE+RAW ou NORMAL+RAW est sélectionné pour CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > QUALITE D'IMAGE.	RAW+JPEG RAW+HEIF

Vous pouvez sélectionner la carte destinée au stockage des vidéos à l'aide de E CONFIGURATION DU FILM > RÉGLAGE DE L'ENR. MÉDIA.

# Chargement de la batterie

Pour des raisons de sécurité, la batterie n'est pas chargée au moment de l'achat. L'appareil photo ne fonctionnera pas si la batterie n'est pas chargée ; veillez à charger la batterie avant toute utilisation. Avant de charger la batterie, éteignez l'appareil photo.

• Une batterie rechargeable NP-W235 est fournie avec l'appareil photo.

• Le chargement prend environ 180 minutes.

#### 1 Branchez le connecteur adaptateur à l'adaptateur d'alimentation CA.

Branchez le connecteur adaptateur comme indiqué, en vous assurant qu'il est entièrement inséré dans l'adaptateur d'alimentation CA jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- La fiche intermédiaire fournie est destinée exclusivement à l'adaptateur secteur AC-5VJ. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.
  - La forme de la fiche intermédiaire dépend du pays d'achat.



#### 2 Chargez la batterie.

Connectez l'appareil photo à l'adaptateur secteur CA à l'aide du câble USB fourni. Connectez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant intérieure.



Branchez le câble dans le port USB (type C) de l'appareil photo.
Veillez à ce que les connecteurs soient insérés à fond.

-Nivoau do chargo	
Niveau de charge Le témoin lumineux indique l'état de charge de la batterie de la manière suivante :	
Témoin lumineux	État de la batterie
Allumé	Batterie en cours de chargement
Éteint	Chargement terminé
Clignote	Erreur de chargement

- L'adaptateur secteur fourni est compatible avec des alimentations de 100 à 240 V (une fiche intermédiaire peut être nécessaire pour une utilisation à l'étranger).
  - N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble USB avec d'autres périphériques, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
  - Ne collez pas d'étiquettes ou d'autres objets sur la batterie. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de ne plus pouvoir retirer la batterie de l'appareil photo.
  - Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie. Celle-ci pourrait surchauffer.
  - Lisez les précautions de la section « Batterie et alimentation électrique ».
  - Utilisez uniquement des batteries rechargeables Fujifilm authentiques, conçues pour cet appareil photo. Si vous ne respectez pas cette précaution, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
  - Ne retirez pas les étiquettes de la batterie et n'essayez pas de couper ou d'enlever l'enveloppe extérieure.
  - La batterie perd progressivement sa charge lorsqu'elle n'est pas utilisée. Chargez la batterie un ou deux jours avant utilisation.
  - Si la batterie se décharge rapidement, cela signifie qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie et qu'elle doit être remplacée.
  - Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.
  - Si vous laissez la batterie longtemps sans la recharger, il se peut que vous constatiez que sa qualité se dégrade ou qu'elle ne retient plus la charge. Rechargez la batterie régulièrement.
  - Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec afin d'éliminer toute saleté. Si vous ne respectez pas cette précaution, la batterie risque de ne pas se recharger.
  - Notez que les temps de chargement sont plus longs si la température est basse ou élevée.

 Si vous sélectionnez OUI pour RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ON/OFF dans le menu des paramètres réseau/USB, la consommation de l'accumulateur augmente.

 Si vous allumez l'appareil photo pendant le chargement, ce dernier s'arrête et la connexion USB est utilisée pour alimenter l'appareil photo. Le niveau de charge de la batterie baisse progressivement.



• L'appareil photo affiche l'icône « alimentation » lorsqu'il est alimenté en USB.

#### -Chargement avec un ordinateur

Il est possible de recharger l'appareil photo par USB. Le chargement par USB est disponible avec les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation approuvé par le fabricant et d'une interface USB.



Laissez l'ordinateur allumé pendant le chargement.

- La batterie ne se recharge pas tant que l'appareil photo est allumé.
  - Branchez le câble USB fourni.
  - Raccordez l'appareil photo directement à l'ordinateur ; n'utilisez pas de hub USB ou le port USB du clavier.
  - Le chargement cesse lorsque l'ordinateur se met en veille. Pour reprendre le chargement, activez l'ordinateur, puis débranchez et rebranchez le câble USB.
  - Selon le modèle, les réglages et l'état actuel de l'ordinateur, il se peut que le chargement ne soit pas pris en charge.
  - La batterie se recharge en 600 minutes environ et son entrée de charge est de 5 V/500 mA.

# Allumer et éteindre l'appareil photo

Utilisez le commutateur **0N/0FF** pour allumer et éteindre l'appareil photo.

Positionnez le commutateur sur **ON** pour allumer l'appareil photo ou sur **OFF** pour l'éteindre.



- Les images ou la visibilité dans le viseur peuvent être affectées par la présence de traces de doigts ou d'autres marques sur l'objectif ou le viseur. Veillez à ce que l'objectif et le viseur restent propres.
- Lorsque vous appuyez sur la touche E pendant la prise de vue, la lecture démarre.
  - Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour revenir au mode de prise de vue.
  - L'appareil photo s'éteint automatiquement si vous n'effectuez aucune opération pendant le délai indiqué dans Z GESTION ALIM. > EXT.
     AUTO. Pour réactiver l'appareil photo après une extinction automatique, appuyez sur le déclencheur à mi-course ou positionnez le commutateur
     ON/OFF sur OFF puis de nouveau sur ON.

# **Configuration de base**

Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, vous pouvez choisir une langue et régler l'horloge. Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois.

#### 1 Allumez l'appareil photo.

Une boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche.

#### 2 Choisissez une langue.

Mettez une langue en surbrillance et appuyez sur **MENU/OK**.

#### 3 Choisissez un fuseau horaire.

Lorsque vous y êtes invité, choisissez un fuseau horaire et activez ou désactivez l'heure d'été à l'aide du levier de mise au point, puis mettez en surbrillance **RÉGLÉ** et appuyez sur **MENU/OK**.







2



#### 4 Réglez l'horloge.



#### 5 Affichez les informations sur l'application du smartphone.

- L'appareil photo affiche un QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone afin d'ouvrir un site Internet à partir duquel vous pouvez télécharger l'application du smartphone.
- Appuyez sur **MENU/OK** pour passer à l'étape suivante.



Utilisez l'application du smartphone pour télécharger les images de l'appareil photo ou commander l'appareil photo à distance (
12).

- 6 Choisissez une option de MISE HORS TENS. AUTO TEMP..
  - Le réglage sélectionné définit la température à laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement.
  - Appuyez sur MENU/OK pour quitter et afficher l'écran de prise de vue.



#### 7 Sélectionnez CONFIGURATION UTILISATEUR > FORMATAGE dans l'onglet (PARAMETRAGE).

Formatez les cartes mémoire avant de les utiliser pour la première fois et veillez à les reformater si vous les avez utilisées sur un ordinateur ou un autre appareil.

8 Mettez en surbrillance le logement dans lequel est insérée la carte que vous souhaitez formater et appuyez sur MENU/OK.

9 Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Pour formater la carte mémoire, mettez en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK.



- Pour quitter sans formater la carte mémoire, sélectionnez ANNULER ou appuyez sur DISP/BACK.
- Toutes les données, y compris les images protégées, sont supprimées de la carte mémoire. Veillez à copier les fichiers importants sur un ordinateur ou un autre périphérique de stockage.
  - N'ouvrez pas le couvercle du compartiment de la batterie pendant le formatage.
- Vous pouvez également afficher le menu de formatage en appuyant au centre de la molette de commande arrière tout en maintenant appuyée la touche m.
  - Lorsque l'appareil photo est resté longtemps sans batterie, son horloge se réinitialise et la boîte de dialogue de sélection de la langue réapparaît à sa mise sous tension.

#### Sélection d'une autre langue

Pour modifier la langue :

- Affichez les options de langue.
   Sélectionnez ☑ CONFIGURATION UTILISATEUR >
   配言語/LANG..
- 2 Choisissez une langue. Mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur MENU/OK.

#### Modification de l'heure et de la date

Pour régler l'horloge de l'appareil photo :

- 1 Affichez les options DATE/HEURE. Sélectionnez A CONFIGURATION UTILISATEUR > DATE/ HEURE.
- 2 Réglez l'horloge.

Appuyez à gauche ou à droite du levier de mise au point pour mettre en surbrillance l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes, et appuyez en haut ou en bas pour modifier ces valeurs. Appuyez sur **MENU/OK** pour régler l'horloge.

# Prise de vue et affichage des photos

# Modes P, S, A et M

Les modes P, S, A et M offrent divers degrés de contrôle sur la vitesse d'obturation et l'ouverture.

#### Mode P : Programme AE

L'appareil photo choisit la vitesse d'obturation et l'ouverture afin d'obtenir une exposition optimale. Vous pouvez sélectionner d'autres valeurs qui produisent la même exposition grâce au décalage de programme.

1 Positionnez le commutateur de mode STILL/MOVIE sur STILL.

2 Positionnez la molette de sélection sur P.

P s'affiche.







- Si le sujet se trouve en dehors de la plage de mesure de l'appareil photo, « - - - » s'affiche à la place de la vitesse d'obturation et de l'ouverture.
  - Tournez la molette de sélection uniquement après avoir appuyé sur son bouton de déverrouillage.

#### Mode S : AE avec priorité à la vitesse

Choisissez la vitesse d'obturation et laissez l'appareil photo modifier l'ouverture afin d'obtenir une exposition optimale.

1 Positionnez le commutateur de mode STILL/MOVIE sur STILL. • STILL Positionnez la molette de sélection sur S.

S s'affiche.

3 Tournez la molette de commande arrière pour choisir la vitesse d'obturation.





3



- S'il est impossible d'obtenir une exposition correcte avec la vitesse d'obturation sélectionnée, l'ouverture s'affiche en rouge.
  - Si le sujet se trouve en dehors de la plage de mesure de l'appareil photo, «---» s'affiche à la place de l'ouverture.
  - Tournez la molette de sélection uniquement après avoir appuyé sur son bouton de déverrouillage.
- La vitesse d'obturation peut être modifiée tant que la touche AFON est enclenchée ou que le déclencheur est enclenché à mi-course.
  - À des vitesses d'obturation plus lentes que 1 s, un compte à rebours s'affiche pendant l'exposition.
  - Pour réduire le « bruit » (marbrures) en pose longue, sélectionnez OUI pour CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > LONGUE EXPO RB. Notez que, dans ce cas, le temps d'enregistrement des images après la prise de vue risque d'augmenter.
  - La photo sera floue si vous déplacez l'appareil photo au cours d'une pose longue ; nous vous recommandons d'utiliser un trépied.

#### Mode A : AE avec priorité à l'ouverture

Choisissez l'ouverture et laissez l'appareil photo modifier la vitesse d'obturation afin d'obtenir une exposition optimale.

- Positionnez le commutateur de mode STILL/MOVIE sur STILL.
  Positionnez la molette de sélection sur A.
  A s'affiche.
- **3** Tournez la bague des ouvertures de l'objectif pour choisir une ouverture.
  - Si l'objectif ne dispose pas d'une bague des ouvertures, vous pouvez régler l'ouverture à l'aide de la molette de commande avant située sur l'appareil photo.
    - Si l'objectif dispose d'une bague des ouvertures dotée d'une position « A » ou « C », la molette de commande avant permet de régler l'ouverture lorsque la bague des ouvertures est positionnée sur A ou C.
    - Vous pouvez modifier les rôles joués par la molette de commande avant à l'aide de CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > PARAM. MOLETTE COMMANDE.

- S'il est impossible d'obtenir une exposition correcte avec l'ouverture sélectionnée, la vitesse d'obturation s'affiche en rouge.
  - Si le sujet se trouve en dehors de la plage de mesure de l'appareil photo, «---» s'affiche à la place de la vitesse d'obturation.
  - Tournez la molette de sélection uniquement après avoir appuyé sur son bouton de déverrouillage.

L'ouverture peut être modifiée même lorsque le déclencheur est enclenché à mi-course.
# Mode M : Exposition manuelle

En mode manuel, l'utilisateur choisit à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture. Il est possible de surexposer (éclaircir) ou de sous-exposer (assombrir) volontairement les images, afin de multiplier les possibilités en matière de créativité. Le niveau de sous-exposition ou de surexposition de la photo avec les réglages en cours est indiqué par l'indicateur d'exposition ; modifiez la vitesse d'obturation et l'ouverture jusqu'à ce que vous obteniez l'exposition souhaitée.

1 Positionnez le commutateur de mode STILL/MOVIE sur STILL.

Positionnez la molette de sélection sur M.

M s'affiche.







3

3 Tournez la molette de commande arrière pour choisir une vitesse d'obturation et tournez la bague des ouvertures de l'objectif pour choisir l'ouverture.



- L'affichage d'exposition manuelle comprend un indicateur d'exposition qui signale le niveau de sous-exposition ou de surexposition de la photo avec les réglages en cours.
  - Si l'objectif ne dispose pas d'une bague des ouvertures, vous pouvez régler l'ouverture à l'aide de la molette de commande avant située sur l'appareil photo.
  - Si l'objectif dispose d'une bague des ouvertures dotée d'une position « A » ou « C », la molette de commande avant permet de régler l'ouverture lorsque la bague des ouvertures est positionnée sur A ou C.
  - Vous pouvez modifier les rôles joués par la molette de commande avant à l'aide de CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > PARAM. MOLETTE COMMANDE.

Tournez la molette de sélection uniquement après avoir appuyé sur son bouton de déverrouillage.

# BULB

Sélectionnez la vitesse d'obturation **BULB** pour les poses longues au cours desquelles vous ouvrez et fermez l'obturateur manuellement. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que l'appareil photo ne bouge pendant l'exposition.

1 Réglez la vitesse d'obturation sur **BULB**.



- 2 Appuyez à fond sur le déclencheur.
  - L'obturateur reste ouvert pendant 60 minutes maximum tant que vous appuyez sur le déclencheur.
  - L'affichage indique le temps écoulé depuis le début de l'exposition.
  - Relâchez le déclencheur pour fermer l'obturateur et donc arrêter l'exposition. Le traitement commence alors et l'appareil photo affiche la durée de traitement restante.
- La prise de vue en pose B n'est pas disponible dans les modes de déclenchement autres que PHOTO ou exposition multiple, ou lorsque l'obturateur électronique est sélectionné pour CONFIGURATION PRISE DE VUE > TYPE DE DÉCLENCHEUR.
- Pour réduire le « bruit » (marbrures) en pose longue, sélectionnez OUI pour CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > LONGUE EXPO RB. Notez que, dans ce cas, le temps d'enregistrement des images après la prise de vue risque d'augmenter.

#### -Utilisation d'une télécommande filaire-

Une télécommande filaire peut être utilisée pour les poses longues. Lorsque vous utilisez une télécommande filaire RR-100 (en option) ou un déclencheur électronique d'un autre fabricant, insérez l'accessoire dans la prise pour microphone/ télécommande de l'appareil photo via un adaptateur Ø2,5 mm vers 3,5 mm d'un autre fabricant.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche lorsqu'une télécommande est connectée ; appuyez sur MENU/OK et sélectionnez
 DÉCL. pour MIC./DÉCL. À DIST.



VÉRIFIEZ RÉG. I À DISTANCE	MICJDÉCL.
CONFIG.	CARD IGNORER

#### Modes personnalisés

Positionnez la molette de sélection sur n'importe quel mode compris entre **C1** (**PERSONNALISE 1**) et **C6** (**PERSONNALISE 6**) pour prendre des photos à l'aide de réglages du menu prise de vue enregistrés précédemment.



#### Enregistrement des réglages actuels

Enregistrez les réglages actuels dans un jeu de réglages personnalisés.

- Sélectionnez CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > MODIF/ENR REG PERSO dans le menu prise de vue et appuyez sur MENU/OK.
  - Pour enregistrer les réglages d'enregistrement vidéo, accédez à
     CONFIGURATION DU FILM dans les menus vidéo et sélectionnez
     MODIF/ENR REG PERSO.
- 2 Mettez en surbrillance un jeu de destination pour les réglages actuels (C1 à C6) et appuyez sur MENU/OK.
- 3 Mettez en surbrillance ENR REGL ACTUELS et appuyez sur MENU/OK.





4 Mettez en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK.

Les réglages actuels seront enregistrés dans le jeu sélectionné.



## Modification des réglages personnalisés

Modifiez les jeux de réglages personnalisés existants.

- Sélectionnez CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > MODIF/ENR REG PERSO dans le menu prise de vue et appuyez sur MENU/OK.
  - Pour enregistrer les réglages d'enregistrement vidéo, accédez à
     CONFIGURATION DU FILM dans les menus vidéo et sélectionnez
     MODIF/ENR REG PERSO.
- Mettez en surbrillance le jeu de réglages personnalisés souhaité et appuyez sur MENU/OK.
- 3 Mettez en surbrillance MODIF./VÉRIF. et appuyez sur MENU/OK.



4 L'appareil photo affiche une liste d'éléments du menu prise de vue ; mettez en surbrillance l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur MENU/OK.

Modifiez l'élément sélectionné comme vous le souhaitez.



5 Appuyez sur MENU/OK pour enregistrer les modifications et revenir à la liste du menu prise de vue.

Modifiez les autres éléments si vous le souhaitez.

- Si DÉSACT. est sélectionné pour CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > MISE À JOUR AUTO DU RÉGLAGE PERSONNALISÉ, des points rouges s'affichent à côté des éléments modifiés mais les modifications ne sont pas enregistrées automatiquement.
  - Pour enregistrer les modifications apportées aux éléments sélectionnés, mettez-les en surbrillance dans la liste et appuyez sur Q.
  - Pour enregistrer les modifications apportées à tous les éléments, revenez à l'étape 3 et sélectionnez SAUVEGARDER MODIFICATIONS. Pour annuler toutes les modifications et restaurer les réglages précédents, sélectionnez RÉINITIALISER MODIFICAT.
  - Si vous copiez un élément signalé par un point rouge, cet élément sera copié avec ses modifications.

## Copie des réglages personnalisés

Copiez les réglages personnalisés d'un jeu à l'autre, ce qui écrase les réglages du jeu de destination. Si le jeu source a été renommé, le nom sera également copié dans le jeu de destination.

Sélectionnez CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > MODIF/ENR REG PERSO dans le menu prise de vue et appuyez sur MENU/OK.

Pour copier les réglages d'un jeu de réglages personnalisés vidéo, accédez à E CONFIGURATION DU FILM dans les menus vidéo et sélectionnez MODIF/ENR REG PERSO. 2 Mettez en surbrillance le jeu source et appuyez sur MENU/OK.

3 Mettez en surbrillance COPIER et appuyez sur MENU/OK.

4 Mettez en surbrillance le jeu de destination (C1 à C6) et appuyez sur MENU/OK.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

- Toute modification apportée aux réglages personnalisés situés dans le jeu de destination sera écrasée.
- 5 Mettez en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK.

Les réglages sélectionnés seront copiés dans le jeu de destination ; cette action écrasera tout réglage existant.







#### Réinitialisation des réglages personnalisés

Réinitialisez certains jeux de réglages personnalisés.

- Sélectionnez CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > MODIF/ENR REG PERSO dans le menu prise de vue et appuyez sur MENU/OK.
  - Cela suppose que vous souhaitez réinitialiser les réglages du mode photo. Pour réinitialiser les réglages vidéo, accédez à
     CONFIGURATION DU FILM dans les menus vidéo et sélectionnez
     MODIF/ENR REG PERSO.
- Mettez en surbrillance le jeu de réglages personnalisés souhaité et appuyez sur MENU/OK.
- 3 Mettez en surbrillance RÉINITIALISER LE RÉGLAGE PERSONNALISÉ et appuyez sur MENU/OK. Une boîte de dialogue de confirmation

s'affiche.

4 Mettez en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK.

Le jeu sélectionné sera réinitialisé.



## Modification des noms des jeux de réglages personnalisés

Renommez certains jeux de réglages personnalisés.

- Sélectionnez CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > MODIF/ENR REG PERSO dans le menu prise de vue et appuyez sur MENU/OK.
  - Cela suppose que vous souhaitez renommer les réglages du mode photo. Pour renommer les réglages vidéo, accédez à
     CONFIGURATION DU FILM dans les menus vidéo et sélectionnez
     MODIF/ENR REG PERSO.
- Mettez en surbrillance le jeu de réglages personnalisés souhaité et appuyez sur MENU/OK.
- 3 Mettez en surbrillance MODIF. NOM PERSONNALISÉ et appuyez sur MENU/OK.



4 Saisissez un nouveau nom pour le jeu de réglages personnalisés et sélectionnez REGLER. Le jeu sélectionné sera renommé.

# Autofocus

Prenez des photos à l'aide de l'autofocus.

1 Positionnez le sélecteur du mode de mise au point sur S ou C (≡ 73).



- 2 Utilisez III CONFIGURATION AF/MF > MODE AF pour choisir un mode AF (IIII 74).
- 3 Sélectionnez III CONFIGURATION AF/MF > ZONE DE MISE AU POINT et choisissez la position et la taille du cadre de mise au point (IIII 76).



4 Prenez des photos.

## Mode de mise au point

Servez-vous du sélecteur du mode de mise au point pour choisir la méthode de mise au point utilisée par l'appareil photo.



#### Choisissez l'une des options suivantes :

Mode	Description
S (AF-S)	<b>AF seul</b> : la mise au point est verrouillée tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. À choisir pour les sujets statiques.
C (AF-C)	AF continu : la mise au point est ajustée continuellement afin de tenir compte des modifications de la distance par rapport au sujet, tant que vous maintenez le déclencheur appuyé. À utiliser lorsque les sujets sont en mouvement.
<b>M</b> (manuel)	Manuel : effectuez manuellement la mise au point à l'aide de la bague de mise au point de l'objectif. Choisissez ce mode lorsque vous souhaitez contrôler la mise au point ou lorsque l'appareil photo n'arrive pas à effec- tuer la mise au point avec l'autofocus (圓 79).
<ul> <li>Quelle utilisée</li> <li>Lorsqu</li> <li>MF &gt; F et C ma</li> </ul>	que soit l'option sélectionnée, la mise au point manuelle est e lorsque l'objectif est en mode de mise au point manuelle. e <b>OUI</b> est sélectionné pour l'option <b>III CONFIGURATION AF/</b> <b>PRE-AF</b> , la mise au point est ajustée continuellement en modes <b>S</b> ême si vous n'appuyez pas sur le déclencheur.

## Options autofocus (mode AF)

La mise au point peut être adaptée à une variété de sujets en modifiant la combinaison de réglages sélectionnée pour le mode de mise au point et le mode AF.

- 1 Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu prise de vue.
- 2 Sélectionnez I CONFIGURATION AF/MF > MODE AF.
- 3 Choisissez un mode AF.

La façon dont l'appareil photo fait le point dépend du mode de mise au point.

#### Mode de mise au point S (AF-S)

Option	Description	Exemple d'image
POINT UNIQUE	L'appareil photo fait le point sur le sujet situé dans le collimateur de mise au point sélectionné. Utilisez cette option pour obtenir une mise au point précise sur un sujet parti- culier.	
[I] ZONE	L'appareil photo fait le point sur le sujet situé dans la zone de mise au point sélectionnée. Les zones de mise au point comportent plusieurs collimateurs, ce qui facilite la mise au point des sujets en mouvement.	
[]] LARGE	L'appareil photo fait le point au- tomatiquement sur les sujets très contrastés ; les zones de netteté sont affichées.	
ALL TOUS	Tournez la molette de commande arr rir les différents modes AF sélectionn AF/MF > MODE AF : TOUS LES sélection des collimateurs de mise au	ière (IIII 76, 77) afin de parcou- és pour IIII CONFIGURATION REGLAGES sur l'affichage de

## Mode de mise au point C (AF-C)

Option	Description	Exemple d'image
• Point Unique	La mise au point suit le sujet situé dans le collimateur de mise au point sélectionné. Utilisez cette option pour les sujets qui s'approchent ou s'éloignent de l'appareil photo.	
[1] ZONE	La mise au point suit le sujet situé dans la zone de mise au point sélec- tionnée. Utilisez cette option pour les sujets qui se déplacent de ma- nière assez prévisible.	
<b>[</b> ] Suivi	La mise au point suit les sujets qui se déplacent sur une large zone de la vue.	
ALL TOUS	Tournez la molette de commande arr rir les différents modes AF sélectionn AF/MF > MODE AF : TOUS LES sélection des collimateurs de mise au	ière (🕮 76, 77) afin de parcou- és pour <b>🕅 CONFIGURATION</b> <b>REGLAGES</b> sur l'affichage de J point.

## Sélection du collimateur de mise au point

Choisissez un collimateur de mise au point en mode autofocus.

## Affichage des collimateurs de mise au point

- 1 Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le menu prise de vue.
- 2 Sélectionnez III CONFIGURATION AF/MF > ZONE DE MISE AU POINT pour afficher les collimateurs de mise au point.
- 3 Utilisez le levier de mise au point et la molette de commande arrière pour choisir une zone de mise au point.
- Il est également possible de sélectionner le collimateur de mise au point à l'aide des commandes tactiles ( 14).

## Sélection d'un collimateur de mise au point

Utilisez le levier de mise au point pour choisir le collimateur et la molette de commande arrière pour choisir la taille du cadre de mise au point. La procédure varie selon le mode AF sélectionné.



	Levier de mise au point		Molette de commande arrière	
Mode AF				
	Incliner	Appuyer	Iourner	Appuyer
•	Célectionner un	Célectionner	Choisir l'une des	Restaurer la taille
[]	collimateur de	le collimateur	6 tailles de cadre	d'origine
[]	mise ad point	central	_	_

Il n'est pas possible de sélectionner manuellement le collimateur de mise au point lorsque I LARGE/SUIVI est sélectionné en mode de mise au point S.

## L'affichage des collimateurs de mise au point

# L'affichage des collimateurs de mise au point varie selon le mode AF sélectionné.

- Les cadres de mise au point sont représentés par les petits carrés (
  ), les zones de mise au point par les grands carrés.
  - Vous pouvez sélectionner les dimensions de ZONE PERSONNALISÉE 1, ZONE PERSONNALISÉE 2 et ZONE PERSONNALISÉE 3 à l'aide de
     CONFIGURATION AF/MF > RÉGLAGE PERSONNALISÉ DE LA ZONE.

Mode AF				
POINT UNIQUE	II ZONE	🗔 LARGE/SUIVI		
Vous pouvez sélectionner	Choisissez parmi des zones	Positionnez le cadre de mise		
le nombre de collimateurs	comportant $/ \times / 5 \times 5$ ou	au noint sur le suiet que vous		

le nombre de collimateurs disponibles à l'aide de l'option I CONFIGURATION AF/MF > NOMBRES DE POINTS FOCUS. Choisissez parmi des zones comportant 7 × 7, 5 × 5 ou 3 × 3 collimateurs de mise au point ou parmi ZONE PERSONNALISÉE 1, ZONE PERSONNALISÉE 2 et ZONE PERSONNALISÉE 3.

Positionnez le cadre de mise au point sur le sujet que vous souhaitez suivre à l'aide de l'AF continu.

#### Autofocus-

Bien que l'appareil photo possède un automatisme de mise au point de haute précision, il se peut qu'il n'arrive pas à effectuer la mise au point sur les sujets énumérés ci-dessous.

- Sujets très brillants tels que des miroirs ou des carrosseries de voitures.
- Sujets photographiés à travers une vitre ou un autre objet qui réfléchit la lumière.
- Sujets sombres et sujets qui absorbent la lumière plutôt qu'ils ne la reflètent, comme les cheveux ou la fourrure.
- Sujets sans substance, comme la fumée ou les flammes.
- Sujets présentant peu de contraste avec l'arrière-plan.
- Sujets situés devant ou derrière un objet très contrasté qui figure lui aussi dans le cadre de mise au point (par exemple, sujet photographié sur un fond composé d'éléments très contrastés).

#### -Vérification de la mise au point-

Pour faire un zoom avant sur la zone de mise au point actuelle et obtenir une mise au point précise, appuyez au centre de la molette de commande arrière. Utilisez le levier de mise au point pour choisir une autre zone de mise au point. Appuyez à nouveau au centre de la molette de commande arrière pour annuler le zoom.





Affichage normal



Zoom de mise au point

- En mode de mise au point S, vous pouvez régler le zoom en tournant la molette de commande arrière.
  - Le levier de mise au point permet de sélectionner la zone de mise au point lorsque le zoom est activé.
  - En mode de mise au point S, sélectionnez 
     POINT UNIQUE pour MODE AF.
  - Le zoom de mise au point n'est pas disponible en mode de mise au point C ou lorsque l'option M CONFIGURATION AF/MF > PRE-AF est activée.
  - Utilisez CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn) pour modifier la fonction effectuée par le centre de la molette de commande arrière. Vous pouvez également attribuer sa fonction par défaut à d'autres commandes (E 138).

# Mise au point manuelle

Réglez la mise au point manuellement.

1 Positionnez le sélecteur du mode de mise au point sur M.

MF s'affiche.

2 Effectuez manuellement la mise au point à l'aide de la bague de mise au point de l'objectif. Tournez la bague vers la gauche pour réduire la distance de mise au point, vers la droite pour l'augmenter.

## 3 Prenez des photos.

- Utilisez l'option CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > BAGUE MISE AU POINT pour inverser le sens de rotation de la bague de mise au point.
  - Quelle que soit l'option sélectionnée, la mise au point manuelle est utilisée lorsque l'objectif est en mode de mise au point manuelle.







MF

#### Vérification de la mise au point

Diverses options sont disponibles pour vérifier la mise au point en mode de mise au point manuelle.

#### L'indicateur de mise au point manuelle

La ligne blanche indique la distance au sujet situé dans la zone de mise au point (en mètres ou en pieds selon l'option sélectionnée pour CONFIG. ÉCRAN > UNITÉ DE DISTANCE MAP dans le menu de configuration), la barre bleue indique la profondeur de champ ou en d'autres termes la zone de netteté située devant et derrière le sujet.



- Si TÉMOIN DISTANCE AF et TÉMOIN DISTANCE MF sont sélectionnés dans la liste CONFIG. ÉCRAN > AFF. REGL. PERSO, il est également possible d'afficher l'indicateur de mise au point manuelle à l'aide de l'indicateur de profondeur de champ affiché en standard. Appuyez sur la touche DISP/BACK afin d'afficher les indicateurs standard.

## Zoom de mise au point

Si OUI est sélectionné pour A CONFIGURATION AF/MF > VERIFICATION AF., l'appareil photo fait automatiquement un zoom avant sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point. Appuyez au centre de la molette de commande arrière pour quitter le zoom.

- Utilisez le levier de mise au point pour choisir une autre zone de mise au point.
  - Vous pouvez modifier le zoom en tournant la molette de commande arrière. Il n'est cependant pas possible de modifier le zoom lorsque DIVISER NUM. IMAGE ou MICROPRISME NUMÉRIQUE est sélectionné comme assistance MAP.

# Sensibilité

Réglez la sensibilité de l'appareil photo à la lumière.

Vous pouvez afficher les réglages de sensibilité en appuyant sur la touche **Fn** à laquelle la sensibilité est attribuée.

Option	Description
AUTO 1 AUTO 2 AUTO 3	La sensibilité est modifiée automatiquement en fonction des conditions de prise de vue et des réglages de sensibilités stan- dard et maximale et de vitesse d'obturation minimale choisis pour CONFIGURATION PRISE DE VUE > ISO. Vous avez le choix entre AUTO 1, AUTO 2 et AUTO 3 (E 83).
80–12800	Réglez manuellement la sensibilité. La valeur sélectionnée est affichée.
<b>L</b> (40) <b>H</b> (25600/51200/102400)	Choisissez ces options pour les situations spéciales. Notez que des marbrures risquent d'être visibles sur les photos prises avec l'option <b>H</b> , tandis que l'option <b>L</b> réduit la plage dynamique.

🔇 • La sensibilité n'est pas réinitialisée par l'extinction de l'appareil photo.

• Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser Z CONFIG.TOUCHE/

**MOLETTE** > **PARAM. MOLETTE COMMANDE** pour configurer l'appareil photo de façon que la sensibilité puisse être modifiée à l'aide de la molette de commande avant ou arrière.

#### -Réglage de la sensibilité-

Les valeurs élevées permettent de réduire le risque de flou en cas de faible éclairage, tandis que les valeurs basses permettent de sélectionner des vitesses d'obturation plus lentes ou des ouvertures plus grandes en cas de forte luminosité ambiante ; notez néanmoins que des marbrures risquent d'apparaître sur les photos prises à des sensibilités élevées.

## AUTO

Choisissez la sensibilité de base, la sensibilité maximale et la vitesse d'obturation minimale pour AUTO 1, AUTO 2 et AUTO 3.

Élámont	Ontions	Par défaut		
Element	options	AUTO 1	AUTO 2	AUTO 3
SENSIBILITÉ PAR Défaut	80–12800		80	
SENSIBILITÉ MAXIMALE	200-12800	800	1600	3200
VIT OBTURAT MIN	1/4000-30 SEC, AUTO		AUTO	

L'appareil photo choisit automatiquement une sensibilité comprise entre la valeur par défaut et la valeur maximale ; la sensibilité dépasse la valeur par défaut uniquement si la vitesse d'obturation permettant d'obtenir une exposition optimale est plus lente que la valeur sélectionnée pour **VIT OBTURAT MIN**.

- Si la valeur sélectionnée pour SENSIBILITÉ PAR DÉFAUT est supérieure à celle sélectionnée pour SENSIBILITÉ MAXIMALE, SENSIBILITÉ PAR DÉFAUT se paramètrera sur la valeur sélectionnée pour SENSIBILITÉ MAXIMALE.
  - L'appareil photo peut sélectionner des vitesses d'obturation plus lentes que la valeur de VIT OBTURAT MIN dans le cas où les photos seraient sous-exposées avec la valeur sélectionnée pour SENSIBILITÉ MAXIMALE.
  - Si AUTO est sélectionné pour VIT OBTURAT MIN, l'appareil photo choisira automatiquement la vitesse d'obturation minimale. L'option sélectionnée pour la stabilisation d'image n'a pas d'impact sur la vitesse d'obturation minimale.

Choisissez la façon dont l'appareil photo mesure l'exposition.

**CONFIGURATION PRISE DE VUE > PHOTOMETRIE** comporte les options de mesure suivantes :

L'option sélectionnée s'activera uniquement si **NON** est sélectionné pour **12** RÉG. DÉTECT. VISAGE/YEUX et RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DES SUJETS dans le menu CONFIGURATION AF/MF.

Mode	Description
<b>[23]</b> Multi	L'appareil photo détermine instantanément l'exposition en se ba- sant sur l'analyse de la composition, de la couleur et de la réparti- tion de la luminosité. Recommandé dans la plupart des situations.
[⊙] CENTRALE PONDÉRÉE	L'appareil photo mesure l'ensemble de l'image mais accorde plus d'importance à la zone centrale.
[•] CENTRALE	L'appareil photo mesure les conditions d'éclairage en se basant sur une zone correspondant à 2% de l'image. Recommandé avec les sujets en contre-jour et dans d'autres cas où l'arrière-plan est bien plus lumineux ou bien plus sombre que le sujet principal.
[ ] MOYENNE	L'exposition est réglée sur la moyenne de l'ensemble de l'image. Ce mode permet d'avoir une exposition homogène sur plusieurs photos ayant le même éclairage et s'avère particulièrement effi- cace pour les paysages et les portraits de sujets habillés en noir ou blanc.

Neur mesurer le sujet situé dans la zone de mise au point sélectionnée, choisissez OUI pour III CONFIGURATION AF/MF > VER. EA SPOT ET **ZONE MaP** (🕮 123).

# **Correction d'exposition**

Modifiez l'exposition.

Maintenez appuyée la touche **Fn** à laquelle la correction d'exposition est attribuée et tournez la molette de commande arrière pour sélectionner la valeur souhaitée.

🚫 Vous pouvez choisir la molette de commande utilisée pour ce rôle à l'aide de CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > PARAM. MOLETTE COMMANDE.

- Le niveau de correction disponible dépend du mode de prise de vue sélectionné.
  - Vous pouvez avoir un aperçu de la correction d'exposition sur l'écran de prise de vue, bien que ses effets risquent de ne pas s'afficher précisément si :
    - le niveau de correction d'exposition dépasse ±3 IL,
    - 1200 200% ou 1200 400% est sélectionné pour PLAGE DYNAMIQUE OU
    - FORT ou FAIBLE est sélectionné pour PRIORITÉ PLAGE D.

Vous pouvez toujours avoir un apercu de la profondeur de champ dans le viseur ou sur l'écran LCD en appuvant à mi-course sur le déclencheur. En mode vidéo, l'écran risque de ne pas afficher précisément les effets de la correction d'exposition pendant l'enregistrement en F-Log ou lorsque 🛯 200% ou 🖓 400% est sélectionné pour 😤 PLAGE DYNAMIQUE. Vous pouvez obtenir un apercu précis en sélectionnant le mode M et en modifiant directement l'exposition.

# Verrouillage de la mise au point/ de l'exposition

La mise au point et l'exposition sont verrouillées lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.

 Positionnez le sujet dans le cadre de mise au point et appuyez sur le déclencheur à mi-course pour verrouiller la mise au point et l'exposition. La mise au point et l'exposition demeurent verrouillées tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course (verrouillage AF/AE).



- 2 Appuyez à fond sur le déclencheur.
- Le verrouillage de l'exposition et de la mise au point à l'aide du déclencheur est possible uniquement lorsque ON est sélectionné pour
   CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > OBTURATEUR AF, OBTURATEUR AE.

#### Autres commandes

La mise au point et l'exposition peuvent également être verrouillées à l'aide des touches AEL et AFON. Avec les réglages par défaut, vous pouvez utiliser la touche **AEL** pour verrouiller l'exposition sans verrouiller la mise au point. Si la touche **AFON** effectue la fonction **VERROUILL AF** UNIQUEMENT, elle permet aussi de verrouiller la mise au point sans verrouiller l'exposition.

- Tant que vous appuyez sur la commande programmée, le verrouillage ne s'annule pas en cas de pression à mi-course du déclencheur.
- Si ENREG AE/AF ON/OFF est sélectionné pour CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > MODE MEM. AE/AF, yous pouvez annuler le verrouillage uniquement en appuyant une seconde fois sur la commande.



Touche AEL (verrouillage de l'exposition)



Touche AFON

- 🔇 Le levier de mise au point permet de repositionner le collimateur de mise au point au cours du verrouillage de l'exposition.
  - D'autres rôles peuvent être attribués aux touches AEL et AFON à l'aide de CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn). Vous pouvez également attribuer le verrouillage de l'exposition et de la mise au point à d'autres touches (🕮 138).

3

# Visualisation des images

Vous pouvez visualiser les images dans le viseur ou sur l'écran LCD.

Pour afficher les images en plein écran, appuyez sur **D**.



Vous pouvez voir les autres images en appuyant à gauche ou à droite du levier de mise au point ou en tournant la molette de commande avant. Appuyez à droite du levier de mise au point ou tournez la molette vers la droite pour afficher les images dans leur ordre d'enregistrement, et appuyez à gauche du levier de mise au point ou tournez la molette vers la gauche pour les afficher dans l'ordre inverse. Maintenez le levier de mise au point enfoncé pour aller rapidement à la vue souhaitée.

- Les images prises à l'aide d'autres appareils sont signalées par l'icône
   (« image prise avec un autre appareil ») pour avertir qu'elles risquent de ne pas s'afficher correctement et que la lecture avec zoom peut être indisponible.
  - Pour afficher les photos sur un téléviseur raccordé en HDMI au lieu de les afficher sur l'écran de l'appareil photo, appuyez sur la touche 
    .

#### Deux cartes mémoire

Si deux cartes mémoire sont insérées, vous pouvez maintenir appuyée la touche **▶** afin de choisir une carte pour la lecture. Vous pouvez également sélectionner une carte à l'aide de l'option **■ MENU LECTURE** > **FENTE COMMUTÉE**.

# Suppression des images

Utilisez la touche fi pour supprimer les images.

- Il n'est pas possible de récupérer les images supprimées. Protégez les images importantes ou copiez-les sur un ordinateur ou un autre périphérique de stockage avant d'aller plus loin.
  - 1 Lorsqu'une image est affichée en plein écran, appuyez sur la touche met sélectionnez IMAGE.



- 2 Appuyez à gauche ou à droite du levier de mise au point pour parcourir les images et appuyez sur MENU/OK pour les supprimer (aucune boîte de dialogue de confirmation ne s'affiche). Répétez cette étape pour supprimer d'autres images.

# Enregistrement et lecture des vidéos

Cette section décrit comment réaliser des vidéos en mode auto.

1 Positionnez le commutateur de mode STILL/MOVIE sur MOVIE.

2 Positionnez la molette de sélection sur P.

AUTO s'affiche.

Tournez la molette de sélection uniquement après avoir appuyé sur son bouton de déverrouillage.





- 3 Appuyez à fond sur le déclencheur. L'enregistrement démarre.
  - Un indicateur d'enregistrement (
    ) s'affiche pendant l'enregistrement.
  - Les bords de l'écran deviennent rouges pendant l'enregistrement vidéo, verts pendant l'enregistrement haute vitesse.



Durée d'enregistrement

Durée restante

- La durée restante est indiquée par un compte à rebours et la durée d'enregistrement par un compteur.
- 4 Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la vidéo a atteint sa durée maximale ou lorsque la carte mémoire est pleine.
- Le son est enregistré via le microphone intégré ou via un microphone externe (en option). Ne couvrez pas le microphone pendant l'enregistrement.
  - Notez que le microphone risque de capter le bruit de l'objectif et d'autres sons émis par l'appareil photo pendant l'enregistrement.
  - Des bandes verticales ou horizontales peuvent apparaître sur les vidéos contenant des sujets très lumineux. Cela est normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Pour maximiser la durée d'enregistrement :
  - gardez l'appareil photo à l'abri de la lumière directe du soleil autant que possible, et
  - mettez l'appareil photo hors tension dès qu'il n'est pas utilisé.
  - Le témoin lumineux est allumé pendant l'enregistrement (l'option
     CONFIGURATION DU FILM > LAMPE TÉMOIN permet de choisir le voyant [témoin lumineux ou lampe d'assistance AF] qui s'éclaire pendant l'enregistrement vidéo et si ce voyant clignote ou pas). Pendant l'enregistrement, vous pouvez modifier la correction d'exposition par ±2 IL et régler le zoom à l'aide de la bague de zoom située sur l'objectif (si disponible).
  - Pour que les bords de l'écran ne changent pas de couleur pendant l'enregistrement vidéo, sélectionnez NON pour ☎ CONFIGURATION DU FILM > ☎ INDICATEUR D'ENREGISTREMENT.
  - Lorsque l'enregistrement est en cours, vous pouvez :
    - Régler la sensibilité
    - Refaire le point à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
      - Appuyer sur le déclencheur à mi-course
      - Appuyez sur une touche de fonction à laquelle AF-ON est attribué
      - Utiliser les commandes de l'écran tactile
    - Afficher un histogramme ou un horizon artificiel en appuyant sur la touche à laquelle HISTOGRAMME ou COMMUTATEUR DE NIVEAU ÉLECTRONIQUE est attribué
  - Il se peut que l'enregistrement ne soit pas disponible avec certains réglages. En outre, dans d'autres cas, certains réglages peuvent ne pas s'appliquer pendant l'enregistrement.
  - Pour choisir la zone de mise au point destinée à l'enregistrement vidéo, sélectionnez M CONFIGURATION AF/MF > ZONE DE MISE AU POINT et utilisez le levier de mise au point et la molette de commande arrière (
     [9] 76).

#### -Avertissements relatifs à la température-

L'appareil photo s'éteint automatiquement pour se protéger lorsque sa température ou celle de la batterie augmente. Si un avertissement relatif à la température s'affiche, le bruit de l'image peut augmenter. Éteignez l'appareil photo et attendez qu'il refroidisse avant de le rallumer.

#### -Utilisation d'un microphone externe-

Le son peut être enregistré à l'aide de microphones externes qui se branchent sur des prises jack de 3,5 mm de diamètre ; les microphones nécessitant une entrée alimentée ne peuvent pas être utilisés. Reportez-vous au manuel du microphone pour plus de détails.



#### -Adaptateurs microphone XLR-

L'appareil photo peut être utilisé avec les adaptateurs microphone XLR TEAC TASCAM CA-XLR2d-F. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d\_Website

#### Modification des paramètres vidéo

- Lorsque vous appuyez sur MENU/OK et que MOVIE est sélectionné sur le commutateur de mode STILL/MOVIE, le menu vidéo s'affiche.
- Certains réglages comme la cadence et la taille d'image peuvent être modifiés à l'aide de **MODE VIDEO**.
- Utilisez **RÉGLAGE DE L'ENR. MÉDIA** pour certaines tâches comme la sélection du type de fichier, du débit binaire et du logement de la carte de destination.
- Le sélecteur du mode de mise au point permet de sélectionner le mode de mise au point. Quelle que soit l'option sélectionnée, l'appareil photo passe automatiquement en mode de mise au point C (AF continu) lorsque DÉTECTION DU VISAGE OUI ou DÉTECTION DES SUJETS ON est choisi pour M CONFIGURATION AF/MF > <sup>1</sup>2<sup>3</sup> RÉG. DÉTECT. VISAGE/YEUX ou RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DES SUJETS. Notez cependant que si vous choisissez le mode de mise au point M lorsque DÉTECTION DU VISAGE OUI ou DÉTECTION DES SUJETS ON est sélectionné, la détection du visage et des sujets est désactivée.
- Le type de carte mémoire compatible varie selon l'option sélectionnée pour 
  CONFIGURATION DU FILM > RÉGLAGE DE L'ENR. MÉDIA.
  - Enregistrez les vidéos ProRes sur des cartes CFexpress.
  - Les vidéos dont le débit binaire est de 720 Mbit/s peuvent être enregistrées sur des cartes CFexpress ou des cartes dont la classe de vitesse vidéo est V90 ou supérieure.
  - Les vidéos dont le débit binaire est de 360 Mbit/s peuvent être enregistrées sur des cartes CFexpress ou des cartes dont la classe de vitesse vidéo est V60 ou supérieure.
  - Les vidéos dont le débit binaire est de 100 ou 200 Mbit/s peuvent être enregistrées sur des cartes CFexpress ou des cartes dont la classe de vitesse UHS est 3 ou supérieure.

#### Profondeur de champ-

Choisissez des petits chiffres pour estomper les détails de l'arrière-plan. Vous pouvez modifier l'ouverture lorsque la molette de sélection est positionnée sur **A** (AE priorité ouverture) ou **M** (manuel).

# Visionnage des vidéos

Visionnez les vidéos sur l'appareil photo.

Toute vidéo sélectionnée après la pression de la touche de lecture ▶ sera signalée par l'icône ➡. Appuyez en bas du levier de mise au point pour démarrer la lecture vidéo.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lorsqu'une vidéo est affichée :





Levier de mise au point	Lecture plein écran	Lecture en cours ( 💌 )	Lecture en pause ( 💷 )
Haut	Afficher les informa- tions sur les photos	Mettre fin	à la lecture
Bas	Lancer la lecture	Faire une pause	Démarrer/reprendre la lecture
Gauche/ droite	Afficher les autres images	Régler la vitesse	Revenir en arrière/ avancer d'une vue

La progression est indiquée à l'écran pendant la lecture.



#### Ne couvrez pas le haut-parleur pendant la lecture.

- Appuyez sur MENU/OK pour faire une pause pendant la lecture et afficher les commandes du volume. Appuyez en haut ou en bas du levier de mise au point pour régler le volume ; appuyez de nouveau sur MENU/OK pour reprendre la lecture. Vous pouvez également régler le volume à l'aide de l'option I CONFIGURATION SON > VOL. LECTURE.
  - Pour visionner les vidéos sur un téléviseur raccordé en HDMI au lieu de les visionner sur l'écran de l'appareil photo, appuyez sur la touche 
    .
# Raccordements

## Vue d'ensemble

Ce chapitre décrit les fonctionnalités qui permettent notamment de transférer les images sur un smartphone ou un ordinateur, ou de commander l'appareil photo et de prendre des photos à distance depuis un smartphone ou un ordinateur.

Ces fonctionnalités ne sont décrites que succinctement dans le présent document. Pour en savoir plus, consultez le site Internet ci-dessous. https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/

#### Fonctionnalités prises en charge

Cet appareil photo prend en charge les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalité	Description	
Connexion à l'applica- tion du smartphone	Connectez-vous aux smartphones en Bluetooth® et transférez les images ou commandez l'appareil photo à distance lorsque le smartphone affiche la vue passant par l'objectif.	102
Lecteurs de cartes USB	Connectez un lecteur de cartes à un ordinateur ou à un smartphone en USB et copiez les images depuis les cartes mémoire.	105
Caméra Web	Connectez l'appareil photo à un ordinateur en USB pour l'utiliser comme webcam.	110
Imprimantes instax	Imprimez les photos avec des imprimantes instax connectées.	111
Prise de vue photogra- phique à distance	Prenez des photos depuis un ordinateur auquel l'appa- reil photo est connecté via un réseau local (LAN) sans fil, en USB ou en Ethernet.	113
Transfert vers Frame.io	Transférez les fichiers vers Frame.io.	—
Transfert vers des serveurs FTP	Transférez les fichiers vers des serveurs FTP.	_
Traitement RAW	Tirez parti de la puissance du processeur de traitement d'image de l'appareil photo lors du traitement des pho- tos RAW sur un ordinateur.	115

Fonctionnalité	Description	
Enregistrement et char- gement des réglages	Enregistrez les réglages de l'appareil photo sur un or- dinateur ou chargez les réglages existants depuis un ordinateur.	116
Enregistrement vidéo à distance à l'aide d'un navigateur Internet	Commandez l'appareil photo et enregistrez des vidéos à distance depuis un ordinateur ou un smartphone.	117

#### Paramètres de connexion

Les connexions à d'autres périphériques s'effectuent soit en choisissant ces derniers dans une liste répertoriant les profils de connexion existants à l'aide de SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION ou les profils créés récemment à l'aide de CRÉER/MODIFIER RÉGL. CONNEXION.

## **Connexion aux smartphones (Bluetooth)**

Connectez l'appareil photo à un smartphone en Bluetooth<sup>®</sup> pour copier les images sur le smartphone ou commander l'appareil photo à distance tout en prévisualisant la vue passant par l'objectif sur l'écran du smartphone.

L'appareil photo passe automatiquement à une connexion LAN sans fil lorsqu'il copie les images sur le smartphone.

#### Installation des applications de smartphone

Avant d'établir une connexion entre le smartphone et l'appareil photo, vous devrez installer au moins une application de smartphone dédiée. Consultez le site Internet suivant et installez les applications souhaitées sur votre téléphone.

https://app.fujifilm-dsc.com/



Les applications disponibles varient selon le système d'exploitation du smartphone.

#### Connexion à un smartphone

Couplez l'appareil photo au smartphone et établissez une connexion en Bluetooth<sup>®</sup>.

 Appuyez sur DISP/BACK lorsque les informations de prise de vue sont affichées.



Vous pouvez également passer directement à l'étape 3 en maintenant appuyée la touche DISP/BACK pendant la lecture. 2 Mettez en surbrillance Bluetooth et appuyez sur MENU/OK.

3 Mettez en surbrillance COUPLAGE et appuyez sur MENU/OK.



4 Lancez l'application sur le smartphone et couplez le smartphone à l'appareil photo.

Vous trouverez d'autres informations sur le site Internet suivant :

https://app.fujifilm-dsc.com/

Une fois le couplage effectué, l'appareil photo et le smartphone se connecteront automatiquement en Bluetooth. Une icône de smartphone et une icône Bluetooth blanche s'afficheront sur l'écran de l'appareil photo lorsqu'une connexion sera établie.



- Une fois les périphériques couplés, le smartphone se connectera automatiquement à l'appareil photo lors du lancement de l'application.
  - Lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour réduire la consommation de la batterie.

#### Utilisation de l'application du smartphone

Avant de lancer l'application du smartphone, choisissez 1:RÉGLAGE UNIVERSEL pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.

## **Connexion aux smartphones (USB)**

Connectez-vous aux smartphones et aux ordinateurs en USB pour transférer les images depuis l'appareil photo.

#### Copie des images sur un smartphone

Avant de vous connecter au smartphone pour transférer les images en USB, sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.

#### À l'attention des clients qui utilisent des périphériques Android

La façon dont vous allez raccorder l'appareil photo dépend du type de port USB de votre smartphone.

#### <u>Type C</u>

Utilisez le câble USB fourni.



#### <u>Micro-B</u>

Utilisez un câble USB OTG.



- Le smartphone doit prendre en charge la norme USB OTG.
  - Il n'est pas possible d'obtenir les résultats souhaités avec un câble USB de type C vers micro-B. Utilisez un câble OTG.
  - Sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.
  - 2 Choisissez 2: LECTEUR DE CARTE USB pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
  - 3 Raccordez l'appareil photo au smartphone à l'aide d'un câble USB.

Si le smartphone demande l'autorisation pour une application autre que « Camera Importer » afin d'accéder à l'appareil photo, touchez « Annuler » et passez à l'étape suivante.

4 Sur votre smartphone, touchez la notification « Connecté en USB PTP ».

**5** Sélectionnez « Camera Importer » dans la liste des applications recommandées.

L'application démarre automatiquement et vous permet d'importer des photos et des vidéos sur votre smartphone.

Si le message « Aucun périphérique MTP n'est connecté » s'affiche sur l'application, essayez à nouveau à partir de l'étape 3.

#### À l'attention des clients qui utilisent iOS

Utilisez un adaptateur pour appareil photo. Étant donné que l'appareil photo est doté d'un port USB de type C, vous devez disposer d'un câble doté d'un port USB de type A pour permettre le branchement à l'adaptateur pour appareil photo.



Port de type A (mâle)

- Sélectionnez ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.
- 2 Choisissez 2: LECTEUR DE CARTE USB pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
- 3 Raccordez l'appareil photo au smartphone à l'aide d'un câble USB. Lancez l'application Photos pour importer les photos et les vidéos sur votre smartphone.
- Un câble USB de type C vers type C est nécessaire pour la connexion à des iPad et autres périphériques dotés de ports USB de type C.
  - Il n'est pas possible d'obtenir les résultats souhaités avec un câble USB de type C vers Lightning. Utilisez un adaptateur pour appareil photo.

#### Connexion de l'appareil photo et de l'ordinateur

- Sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.
- 2 Choisissez 2: LECTEUR DE CARTE USB pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
- 3 Éteignez l'appareil photo.
- 4 Allumez l'ordinateur.
- 5 Branchez un câble USB.



Port USB (type C)

Le câble USB ne doit pas dépasser 1 m (3,3 pi) et doit être adapté au transfert de données.

- 6 Allumez l'appareil photo.
- 7 Copiez les photos sur votre ordinateur.
  - Mac OS X/OS X/macOS : vous pouvez copier les images sur votre ordinateur à l'aide de Transfert d'images (fourni avec votre ordinateur) ou d'autres logiciels. Utilisez un lecteur de cartes pour copier les fichiers dont la taille dépasse 4 Go.
  - Windows : vous pouvez copier les images sur votre ordinateur à l'aide des applications fournies avec le système d'exploitation.

- Éteignez l'appareil photo avant de débrancher le câble USB.
  - Lors du raccordement des câbles USB, assurez-vous que les connecteurs sont entièrement et correctement insérés. Raccordez l'appareil photo directement à l'ordinateur ; n'utilisez pas de hub USB ou le port USB du clavier.
  - Une coupure d'alimentation pendant le transfert peut entraîner une perte des données ou endommager la carte mémoire. Insérez une batterie neuve ou entièrement chargée avant de raccorder l'appareil photo.
  - Si la carte mémoire insérée contient un grand nombre d'images, le logiciel peut mettre un certain temps à s'ouvrir, délai pendant lequel vous ne pourrez ni importer, ni enregistrer d'images. Utilisez un lecteur de cartes mémoire pour transférer les images.
  - Vérifiez que le témoin lumineux est éteint ou allumé en vert avant d'éteindre l'appareil photo.
  - Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert. Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de perdre des données ou d'endommager la carte mémoire.
  - Déconnectez l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire.
  - Dans certains cas, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux images enregistrées sur un serveur de réseau à l'aide du logiciel comme vous le feriez sur un ordinateur autonome.
  - Ne retirez pas immédiatement l'appareil photo du système ou ne débranchez pas le câble USB une fois que le message indiquant que la copie est en cours a disparu de l'écran de l'ordinateur. Si le nombre d'images copiées est très important, le transfert des données peut se poursuivre après la disparition de ce message.
  - Lorsque l'utilisateur utilise des services qui requièrent une connexion à Internet, tous les frais facturés par le fournisseur d'accès à Internet sont à la charge de l'utilisateur.

5

# Utilisation de l'appareil photo comme webcam

Vous pouvez connecter l'appareil photo à un ordinateur afin de l'utiliser comme webcam.

- Sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.
- 2 Choisissez 6: WEBCAM USB pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
- 3 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur en USB, puis mettez l'appareil photo sous tension (💷 108).
- 4 Sélectionnez l'appareil photo dans l'application où il sera utilisé comme webcam.

## **Imprimantes instax SHARE**

Imprimez les photos prises avec votre appareil photo numérique à l'aide d'une imprimante instax SHARE.

#### Établissement d'une connexion

Sélectionnez **RÉGL CNX IMPRIM instax** dans le menu Réglage réseau/USB et saisissez le nom de l'imprimante instax SHARE (SSID) et le mot de passe.

#### -Le nom (SSID) et le mot de passe de l'imprimante-

Le nom (SSID) de l'imprimante est indiqué sous l'imprimante ; le mot de passe par défaut est « 1111 ». Si vous avez déjà choisi un autre mot de passe pour imprimer depuis un smartphone, saisissez ce mot de passe.



#### Impression des photos

- 1 Choisissez 1: RÉGLAGE UNIVERSEL pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
- 2 Allumez l'imprimante.
- 3 Sélectionnez MENU LECTURE > IMPRESS. IMPRIM instax. L'appareil photo se connecte alors à l'imprimante.
- 4 Utilisez le levier de mise au point pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur MENU/OK.





- Vous ne pouvez pas imprimer les photos prises avec d'autres appareils photo.
  - La zone imprimée est plus petite que la zone visible sur l'écran LCD.
  - Les affichages dépendent de l'imprimante raccordée.
- 5 La photo est envoyée à l'imprimante et l'impression démarre.

## Prise de vue photographique à distance

Vous pouvez commander l'appareil photo à distance et prendre des photos depuis un ordinateur connecté en USB ou via un réseau local (LAN) sans fil ou câblé.

🚫 Cette section fait référence uniquement aux connexions USB. Pour obtenir des informations sur la prise de vue photographique à distance via un réseau local (LAN) sans fil ou câblé, consultez le site Internet ci-dessous. https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/

#### Prise de vue photographique à distance en USB

Connectez l'appareil photo à un ordinateur en USB pour photographier à distance.

- 1 Sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour **RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB** dans le menu Réglage réseau/USB.
- 2 Choisissez 3: CONNEX. USB PRISE VUE AUTO ou 4: CONNEX. USB PRISE VUE DÉF. pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
  - Si 3: CONNEX. USB PRISE VUE AUTO est sélectionné, la prise de vue photographique à distance est activée automatiquement lorsque vous mettez sous tension l'ordinateur auquel l'appareil photo est connecté. Lorsque l'ordinateur est hors tension ou non connecté, la prise de vue photographique à distance est interrompue et les photos sont enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.
    - Si l'appareil photo est débranché de l'ordinateur lorsque 4: CONNEX. USB PRISE VUE DÉF. est sélectionné, il continuera de fonctionner en mode à distance et aucune photo ne sera enregistrée.

- 3 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur en USB, puis mettez l'appareil photo sous tension ( 108).
- Prenez des photos via la fonction de prise de vue photographique à distance.
  Utilisez des logiciels comme « Adobe Lightroom Classic + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in » ou « FUJIFILM X Acquire ».
- Pour en savoir plus sur la prise de vue photographique à distance, consultez le site Internet ci-dessous. https://app.fujifilm-dsc.com/fr/tether/
  - Consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir des informations sur les logiciels utilisés.

https://fujifilm-x.com/products/software/

## **Traitement RAW**

En utilisant X RAW STUDIO, vous pouvez tirer parti de la puissance du processeur de traitement d'image de l'appareil photo lors du traitement des photos RAW sur un ordinateur.

- Sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.
- 2 Choisissez 5: REST SAUV/CONV RAW USB pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
- 3 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur en USB, puis mettez l'appareil photo sous tension (🕮 108).
- 4 Lancez X RAW STUDIO. Vous pouvez effectuer le traitement RAW à l'aide de X RAW STUDIO.

Consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir des informations sur les logiciels utilisés. https://fujifilm-x.com/products/software/

### Enregistrement et chargement des réglages

Vous pouvez enregistrer ou charger les réglages de l'appareil photo depuis des ordinateurs à l'aide de FUJIFILM X Acquire.

- Sélectionnez AUTO ou ALIMENTATION OFF / COM. ON pour RÉGLAGE ALIMENTATION/COMM USB dans le menu Réglage réseau/USB.
- 2 Choisissez 5: REST SAUV/CONV RAW USB pour SÉLECT. RÉGLAGE CONNEXION.
- 3 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur en USB, puis mettez l'appareil photo sous tension (≡ 108).
- 4 Lancez FUJIFILM X Acquire. Vous pouvez enregistrer ou charger les réglages de l'appareil photo à l'aide de FUJIFILM X Acquire.

Consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir des informations sur les logiciels utilisés.

https://fujifilm-x.com/products/software/

## Enregistrement des vidéos à distance depuis un navigateur Internet

Commandez l'appareil photo et enregistrez des vidéos à distance depuis un ordinateur ou un smartphone. L'ordinateur peut se connecter à quatre appareils photo maximum.



Consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir des informations sur les logiciels utilisés.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/


## Liste des menus

## Les menus prise de vue (photographie)

Les éléments signalés par les icônes de sont disponibles dans les menus prise de vue photo et prise de vue vidéo. Les modifications apportées à ces éléments dans l'un ou l'autre de ces menus s'appliquent à l'élément de l'autre menu.

#### CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE

Pour afficher les réglages de qualité d'image, appuyez sur MENU/OK sur l'écran de prise de vue photo et sélectionnez l'onglet (CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE).

Réglage	Description
TAILLE D'IMAGE	Choisissez la taille et le format des nouvelles photos.
QUALITE D'IMAGE	Modifiez les réglages de compression JPEG ou HEIF ou
	activez ou désactivez l'enregistrement RAW.
ENREGISTREMENT RAW	Choisissez les options d'enregistrement des images RAW.
SÉLECTIONNER JPEG/HEIF	Choisissez si les photos sont enregistrées en JPEG ou HEIF.
SIMULATION DE FILM	Choisissez une palette de couleurs et une gamme de tons.
COULEUR	Choisissez une teinte monochrome pour les photos prises
MONOCHOMATIQUE	à l'aide de SIMULATION DE FILM > 🕅 ACROS et
EFFET DU GRAIN	Ajoutez un effet de grain de film.
<b>COULEUR EFFET CHROME</b>	Augmentez la gamme de tonalités disponibles pour le
	rendu des couleurs qui ont tendance à être très saturées
	comme les rouges, les jaunes et les verts.
<b>COULEUR CHROME FX</b>	Augmentez la gamme des tonalités disponibles pour le
BLEUE	rendu des bleus.
EFFET PEAU LISSE	Teint lisse.
PLAGE DYNAMIQUE	Choisissez la plage dynamique des photos.
PRIORITÉ PLAGE D	Réduisez la perte de détails dans les hautes lumières et
	les ombres pour obtenir un rendu naturel lorsque vous
	photographiez des scènes très contrastées.
BALANCE DES BLANCS	Faites correspondre la balance des blancs à la source
	lumineuse, qu'il s'agisse de la lumière directe du soleil ou d'un éclairage artificiel.

Réglage	Description
COURBE DE TONALITÉ	En vous référant à une courbe de tonalité, réglez l'appa- rence des hautes lumières ou des ombres pour les rendre plus dures ou plus douces.
COULEUR	Modifiez la densité des couleurs.
DETAIL	Accentuez ou estompez les contours.
RB ISO ÉLEVÉE	Réduisez le bruit des photos prises à des sensibilités élevées.
NETTETÉ	Augmentez la définition tout en modifiant les tonalités des hautes lumières et des ombres aussi peu que possible.
LONGUE EXPO RB	Réduisez l'effet de marbrure sur les expositions de longue durée.
OPTIM. MOD. OBJ.	Réduisez la perte légère de définition provoquée par la diffraction présente à de petites ouvertures.
ESPACE COULEUR	Choisissez la gamme des couleurs disponibles pour la reproduction des couleurs.
CLONAGE PIXEL Mort	Utilisez cette option si vous observez des points lumineux sur vos photos.
MODIF/ENR REG PERSO	Enregistrez des réglages du menu prise de vue person- nalisés.
MISE À JOUR AUTO DU RÉGLAGE PERSONNALISÉ	Choisissez si les jeux de réglages personnalisés s'actua- lisent automatiquement pour tenir compte des modifica- tions apportées aux réglages.
📩 🛱 RÉGL BAGUE ADAPT	Modifiez les réglages des objectifs à monture M installés à l'aide d'une BAGUE ADAPTATRICE POUR MONTURE M FUJIFILM (en option).

#### CONFIGURATION AF/MF

Pour afficher les réglages AF/MF, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue photo et sélectionnez l'onglet **M** (**CONFIGURATION AF/MF**).

Réglage	Description
ZONE DE MISE AU POINT	Choisissez la zone de mise au point.
MODE AF	Choisissez la taille de la zone de mise au point.
RÉGLAGE PERSONNALISÉ DE La zone	Créez des zones de mise au point personnalisées lorsque <b>ZONE</b> est sélectionné comme <b>MODE AF</b> .
MODE AF : TOUS LES REGLAGES	Choisissez les modes AF disponibles lorsque <b>TOUS</b> est sélectionné comme <b>MODE AF</b> .
RÉGL. PERSONNALISÉS AF-C	Sélectionnez les options de suivi de la mise au point à utiliser en mode de mise au point <b>C</b> .
STOCK. MODE AF PAR ORIENT.	Choisissez si le mode AF utilisé lorsque l'appareil photo est à la verticale est enregistré séparément de celui utilisé lorsque l'appareil photo est à l'horizontale.
AFFICHAGE POINT AF 🗊 🚺	Choisissez si les cadres de mise au point individuels s'af- fichent lorsque <b>ZONE</b> ou <b>LARGE/SUIVI</b> est sélectionné pour <b>MODE AF</b> .
COLLIMATEUR AF	Choisissez si la sélection de la zone de mise au point s'arrête lorsqu'elle atteint les bords de l'écran ou si elle s'effectue « en boucle » d'un bord à l'autre de l'écran.
NOMBRES DE POINTS FOCUS	Choisissez le nombre de collimateurs pouvant être sélectionnés.
PRE-AF	Choisissez si l'appareil photo continue à régler la mise au point même lorsque vous n'appuyez pas sur le déclen- cheur à mi-course.
📩 🗳 TEMOIN AF	Choisissez si l'illuminateur d'assistance AF s'allume pour aider l'autofocus.
E⊇ RÉG. DÉTECT. VISAGE/ Yeux	Choisissez si l'appareil photo accorde la priorité aux visages humains par rapport aux objets situés à l'ar- rière-plan lors du réglage de la mise au point et de l'exposition.
RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DES SUJETS	Choisissez si l'appareil photo accorde la priorité aux sujets d'une catégorie particulière, comme les animaux ou les véhicules, lors du réglage de la mise au point.

Réglage	Description
AF+MF	Choisissez si la mise au point manuelle peut être activée en tournant la bague de mise au point lorsque la mise au point est verrouillée.
ASSIST. M.AP.	Choisissez la méthode d'affichage de la mise au point en mode de mise au point manuelle.
VERROUILLAGE ASSIST. MAP ET BAGUE MAP	Choisissez si l'écran de mise au point sélectionné pour <b>ASSIST. M.AP.</b> s'affiche lorsque vous tournez la bague de mise au point en mode de mise au point manuelle.
VERIFICATION AF.	Choisissez si l'appareil photo zoome automatiquement sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point en mode de mise au point manuelle.
VER. EA SPOT ET ZONE MaP	Choisissez si la mesure ponctuelle effectue la mesure sur le cadre de mise au point actuellement sélectionné.
₽ PARAM. AF INSTANT.	Choisissez la façon dont l'appareil photo effectue la mise au point lorsque, en mode de mise au point manuelle, vous appuyez sur les touches de fonction auxquelles des fonctionnalités comme le verrouillage AF sont attribuées.
PROFOND. CHAMP	Choisissez une échelle pour la profondeur de champ.
PRIOR. DÉCL./AF.	Choisissez si les photos peuvent être prises en appuyant jusqu'en fin de course sur le déclencheur lorsque l'appa- reil photo n'a pas effectué la mise au point.
LIMITEUR DE PLAGE	Limitez la plage des distances de mise au point dispo- nibles pour augmenter la vitesse de mise au point.
MODE ECRAN TACTILE	Choisissez les opérations de prise de vue effectuées à l'aide des commandes tactiles.

#### **CONFIGURATION PRISE DE VUE**

Pour afficher les réglages de prise de vue, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue photo et sélectionnez l'onglet (CONFIGURATION PRISE DE VUE).

Réglage	Description
RETARDATEUR	Choisissez une temporisation pour le déclenchement.
SAUVEG. RÉGL. RETARDATEUR	Choisissez si les réglages du retardateur sont réinitialisés à la mise hors tension de l'appareil photo.
TÉMOIN DE RETARDATEUR	Choisissez si le témoin lumineux du retardateur s'allume lors des prises de vues à l'aide du retardateur.
CLICH. RETARD. INTERV.	Configurez l'appareil photo pour prendre automatique- ment un certain nombre de photos, selon un intervalle prédéfini.
LISSAGE EXPO. AVEC INTERVAL.	Choisissez si l'exposition se règle automatiquement lors de l'utilisation de l'intervallomètre afin d'éviter des chan- gements brusques d'exposition entre les prises de vues.
MODE INTERVALLE PRIORITE	Choisissez si l'appareil photo modifie la vitesse d'obtura- tion lors de l'utilisation de l'intervallomètre afin que les expositions ne durent pas plus longtemps que l'intervalle entre les photographies.
RÉG. PRISE DE VUE AE	Définissez les réglages du bracketing de l'exposition.
<b>BKT SIMULATION FILM</b>	Choisissez les trois types de films utilisés pour le bracke- ting de simulation de film.
RÉGLAGE DE BKT DE MISE AU POINT	Modifiez les réglages du bracketing de la mise au point.
PHOTOMETRIE	Choisissez la façon dont l'appareil photo mesure l'expo- sition.
TYPE DE DÉCLENCHEUR	Choisissez le type d'obturateur.
RÉDUCTION DU SCINTILLEMENT	Choisissez de réduire le scintillement sur les images et sur l'écran lorsque vous photographiez sous des éclairages fluorescents et d'autres sources lumineuses similaires.
RÉGL. DE LA VIT. DU DÉCL. Sans scint.	Choisissez si la vitesse d'obturation peut être modifiée se- lon de plus petits incréments pour réduire le scintillement sous un éclairage LED ou autre éclairage similaire.

Réglage	Description
ISO	Réglez la sensibilité de l'appareil photo à la lumière.
STABILISATEUR	Choisissez d'activer ou non la stabilisation d'image.
MODE FORMAT 35mm	Prenez des photos selon un angle de champ équivalent à celui d'un appareil photo 24 × 36 mm.
Canal Series Construction Series Construct	Modifiez les réglages des ventilateurs optionnels.
📩 📽 COM. SANS FIL	Établissez des connexions sans fil avec des smartphones, des tablettes ou d'autres périphériques.

#### **CONFIGURATION DU FLASH**

Pour afficher les réglages du flash, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue photo et sélectionnez l'onglet **M** (**CONFIGURATION DU FLASH**).

Réglage	Description
RÉGLAGE FONCTION FLASH	Modifiez certains réglages comme le mode de contrôle du flash, son intensité et sa puissance.
REDUC. YEUX ROUGE	Choisissez de corriger l'effet des « yeux rouges » provoqué par le flash.
MODE DE VERROUILLAGE TTL	Choisissez un mode de verrouillage TTL.
RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE DEL	Choisissez d'utiliser l'éclairage vidéo LED du flash (si disponible) comme réflecteur ou comme illuminateur d'assistance AF lorsque vous prenez des photos.
RÉGLAGE TÉLÉCOMMANDE	Choisissez des groupes lorsque le flash de l'appareil photo joue le rôle de contrôleur en mode de contrôle optique sans fil à distance Fujifilm.
RÉGLAGE CH	Choisissez le canal utilisé pour la communication entre le contrôleur et les flashes asservis.

## Les menus prise de vue (vidéos)

Les éléments signalés par les icônes a et sont disponibles dans les menus prise de vue photo et prise de vue vidéo. Les modifications apportées à ces éléments dans l'un ou l'autre de ces menus s'appliquent à l'élément de l'autre menu.

#### **CONFIGURATION DU FILM**

Réglage	Description
LISTE DES PARAMÈTRES VIDEO	Affichez les réglages d'enregistrement vidéo actuels.
FORMAT D'IMAGE	Choisissez le format d'enregistrement des vidéos.
MODE VIDEO	Réglez les paramètres d'enregistrement vidéo.
ENR. GDE VITESSE	Modifiez les réglages des vidéos haute vitesse.
🞥 RETARDATEUR	Choisissez le délai du retardateur pour l'enregistrement vidéo.
RÉGLAGE DE L'ENR. MÉDIA	Choisissez les réglages des fichiers vidéo, notamment la destination, le type de fichier et la compression.
RÉGLAGE DE LA SORTIE HDMI	Modifiez les réglages à utiliser lorsque l'affichage de prise de vue est transmis à un périphérique HDMI.
CORR. AGR. ROG. FILM	Réglez le ratio de recadrage des vidéos en 4K et FHD selon l'option sélectionnée pour <b>FORMAT D'IMAGE</b> .
ENREGISTREMENT F-Log/HLG	Choisissez la destination des vidéos F-Log et HLG (Hybrid Log-Gamma) enregistrées lorsque l'appareil photo est raccordé à un périphérique HDMI.
RÉGLAGE NIVEAU DE Données	Choisissez la plage de signal des vidéos enregistrées avec l'appareil photo.
😫 PHOTOMETRIE	Choisissez la façon dont l'appareil photo mesure l'expo- sition.
RÉGL. DE LA VIT. DU DÉCL. SANS SCINT.	Choisissez si la vitesse d'obturation peut être modifiée se- lon de plus petits incréments pour réduire le scintillement sous un éclairage LED ou autre éclairage similaire.
🗯 MODE DE STAB. IMAGE	Choisissez le mode de stabilisation d'image.
🗯 AMÉLIO. MODE STAB. IM.	Choisissez le niveau de la stabilisation d'image.

Réglage	Description
😫 ISO	Réglez la sensibilité de l'appareil photo à la lumière.
PARAMÈTRE ZEBRA	Choisissez si les hautes lumières susceptibles d'être surex- posées sont indiquées par des zébrures en mode vidéo.
NIVEAU ZEBRA	Choisissez le seuil de luminosité des zébrures.
HISTOGRAMME/ VECTORSCOPE	Choisissez d'afficher les signaux de chrominance et lumi- nance pendant l'enregistrement vidéo.
CONTRÔLE FILM OPTIM. 🛥 🖕	Il est possible de modifier les réglages à l'aide des mo- lettes de commande et des commandes tactiles.
INDICATEUR D'ENREGISTREMENT	Choisissez si les bords de l'écran changent de couleur pendant l'enregistrement vidéo.
LAMPE TÉMOIN	Choisissez le voyant (témoin lumineux ou lampe d'assis- tance AF) qui s'allume pendant l'enregistrement vidéo et si ce voyant clignote ou pas.
L™ RÉGL. DU VENTILATEUR DE REFROID.	Modifiez les réglages des ventilateurs optionnels.
MODIF/ENR REG PERSO	Enregistrez des réglages du menu prise de vue person- nalisés.
RÉGL. PERSO DE MISE À JOUR AUTO	Choisissez si les jeux de réglages personnalisés s'actua- lisent automatiquement pour tenir compte des modifica- tions apportées aux réglages.
📩 📽 COM. SANS FIL	Établissez des connexions sans fil avec des smartphones, des tablettes ou d'autres périphériques.

#### CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE

Pour afficher les réglages de qualité d'image, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue vidéo et sélectionnez l'onglet (CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE).

Réglage	Description
SIMULATION DE FILM	Choisissez un effet de simulation de film pour l'enregistre- ment vidéo.
COULEUR MONOCHOMATIQUE	Choisissez une teinte monochrome pour les vidéos réali- sées à l'aide de <b>SIMULATION DE FILM &gt; M ACROS</b> et <b>E MONOCHROME</b> .
🗯 PLAGE DYNAMIQUE	Choisissez une plage dynamique pour l'enregistrement vidéo.
BALANCE DES BLANCS	Faites correspondre la balance des blancs à la source lumineuse, qu'il s'agisse de la lumière directe du soleil ou d'un éclairage artificiel.
📽 COURBE DE TONALITÉ	En vous référant à une courbe de tonalité, réglez l'appa- rence des hautes lumières ou des ombres pour les rendre plus dures ou plus douces.
😫 COULEUR	Modifiez la densité des couleurs.
📌 DETAIL	Accentuez ou estompez les contours.
🎥 RB ISO ÉLEVÉE	Réduisez le bruit des photos prises à des sensibilités élevées.
RÉDUCTION DU BRUIT INTER-IMAGE	Choisissez de réduire ou non le bruit inter-image.
CLONAGE PIXEL MORT	Utilisez cette option si vous observez des points lumineux sur vos vidéos.
PRIORITÉ GAMME F-Log2 D	Choisissez si vous pouvez élargir la plage dynamique lorsque vous réalisez des vidéos F-Log2 et que <b>FORMAT</b> <b>D'IMAGE</b> est défini sur <b>GF</b> ou <b>Premista</b> , que la taille d'image est définie sur <b>DC</b> ou <b>ZIX</b> , et que la cadence est égale ou inférieure à 30 i/s. Un effet de rolling shutter peut survenir lorsque ce réglage est activé.
SCORR VIGNET CHROM	Choisissez de réduire ou non le vignetage lors de la réalisation de vidéos.
négl bague adapt 🕈	Modifiez les réglages des objectifs à monture M installés à l'aide d'une BAGUE ADAPTATRICE POUR MONTURE M FUJIFILM (en option).

#### **CONFIGURATION AF/MF**

Pour afficher les réglages AF/MF, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue vidéo et sélectionnez l'onglet **M** (**CONFIGURATION AF/MF**).

Réglage	Description
ZONE DE MISE AU POINT	Choisissez la zone de mise au point.
🗯 MODE AF	Choisissez la taille de la zone de mise au point.
RÉGL. PERSONNALISÉS AF-C	Choisissez les options de suivi de la mise au point lorsque vous enregistrez les vidéos en mode de mise au point <b>C</b> .
COLLIMATEUR AF	Choisissez si la sélection de la zone de mise au point s'arrête lorsqu'elle atteint les bords de l'écran ou si elle s'effectue « en boucle » d'un bord à l'autre de l'écran.
📩 🗳 TEMOIN AF	Choisissez si l'illuminateur d'assistance AF s'allume pour aider l'autofocus.
😭 ፻⊉コ RÉG. DÉTECT. Visage/yeux	Choisissez si l'appareil photo accorde la priorité aux visages humains par rapport aux objets situés à l'ar- rière-plan lors du réglage de la mise au point et de l'exposition.
RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DES SUJETS	Choisissez si l'appareil photo accorde la priorité aux sujets d'une catégorie particulière, comme les animaux ou les véhicules, lors du réglage de la mise au point.
🞥 AF+MF	Choisissez si la mise au point manuelle peut être activée pendant l'autofocus en tournant la bague de mise au point.
🗯 ASSIST. M.AP.	Choisissez la méthode d'affichage de la mise au point en mode de mise au point manuelle.
VERROUILLAGE ASSIST. MAP ET BAGUE MAP	Choisissez si l'écran de mise au point sélectionné pour <b>A ASSIST. M.AP.</b> s'affiche lorsque vous tournez la bague de mise au point en mode de mise au point manuelle.
😫 VERIFICATION AF.	Choisissez si l'appareil photo zoome automatiquement sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point en mode de mise au point manuelle.
▶ 🛱 PARAM. AF INSTANT.	Choisissez la façon dont l'appareil photo effectue la mise au point lorsque, en mode de mise au point manuelle, vous appuyez sur les touches de fonction auxquelles des fonctionnalités comme le verrouillage AF sont attribuées.

Réglage	Description
PROFOND CHAMP	Choisissez une échelle pour la profondeur de champ.
	Limitaz la plaga das distanços do miso au point dispo
AF	nibles pour augmenter la vitesse de mise au point dispo-
📽 MODE ECRAN TACTILE	Choisissez les opérations de prise de vue effectuées à l'aide des commandes tactiles.
BLOC. VÉRIF. MISE AU PT	Choisissez si le zoom de mise au point reste activé une fois que l'enregistrement vidéo démarre.

#### RÉGLAGE AUDIO

Pour afficher les réglages audio, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue vidéo et sélectionnez l'onglet **(RÉGLAGE AUDIO)**.

Réglage	Description
RÉGLER NIVEAU MIC	Modifiez le niveau d'enregistrement du microphone
INTERNE	intégré.
RÉGLER NIVEAU MIC	Modifiez le niveau d'enregistrement des microphones
EXTERNE	externes.
RÉGLAGE DU JACK DU	Indiquez le type de périphérique audio inséré dans la prise
MICRO	pour microphone/télécommande.
LIMITEUR NIVEAU MIC	Réduit la distorsion provoquée par les sons qui dépassent les limites des circuits audio du microphone.
FILTRE VENT	Choisissez d'activer ou non la réduction du bruit du vent
	pendant l'enregistrement vidéo.
FILTRE PASSE-BAS	Choisissez de réduire ou non le bruit basse fréquence
	pendant l'enregistrement vidéo.
<b>VOLUME DU CASQUE</b>	Réglez le volume du casque.
MIC./DÉCL. À DIST	Indiquez si le périphérique inséré dans la prise pour
	microphone/télécommande est un périphérique audio ou
	une télécommande.
RÉGLAGE DE L'ADAPTATEUR	Modifiez les réglages du canal d'entrée du microphone
MICROPHONE XLR	et autres paramètres similaires destinés aux adaptateurs microphone XLR.

#### RÉGLAGE CODE TEMPOREL

Pour afficher les réglages du code temporel, appuyez sur **MENU/OK** sur l'écran de prise de vue vidéo et sélectionnez l'onglet **II** (RÉGLAGE CODE TEMPOREL).

Réglage	Description
AFFICHAGE CODE	Choisissez d'afficher ou non des codes temporels pendant
TEMPOREL	l'enregistrement et la lecture vidéo.
RÉGLAGE HEURE DE	Choisissez l'heure de démarrage du code temporel.
DÉMARRAGE	
RÉGLAGE DÉCOMPTE	Choisissez si l'heure est synchronisée en continu ou
	uniquement pendant l'enregistrement vidéo.
TEMPS RÉEL	Choisissez d'activer ou non le saut d'images.
SORTIE CODE TEMPOREL	Choisissez si les codes temporels sont transmis aux
HDMI	périphériques HDMI.
<b>REGLAGES PARAMÈTRES</b>	Choisissez de synchroniser les codes temporels avec un
"TIME CODE"	périphérique externe.

## Le menu lecture

Le menu lecture s'affiche lorsque vous appuyez sur **MENU/OK** en mode de lecture.

Réglage	Description
FENTE COMMUTÉE	Choisissez la carte ou le SSD connecté en USB à partir de laquelle ou duquel les images seront lues.
CONVERSION RAW	Copiez les images RAW dans d'autres formats.
CONVERSION HEIF EN JPEG/TIFF	Convertissez les photos HEIF en JPEG ou TIFF.
EFFACE	Supprimez les images individuellement, plusieurs images sélectionnées ou toutes les images.
SUPPRESSION SIMULTANÉE	Choisissez si la suppression de la copie RAW ou JPEG/ HEIF des photos enregistrées simultanément dans les logements pour cartes mémoire 1 et 2, lorsque <b>SEPARE</b> est sélectionné pour <b>E ENR. DES RÉGLAGES</b> > <b>C RÉGLAGE LOGEMENT CARTE</b> , entraîne également la suppression de l'autre copie.
RECADRER	Créez une copie redimensionnée de la photo en cours.
REDIMENSIONNER	Créez une petite copie de la photo en cours.
PROTEGER	Protégez les images contre toute suppression accidentelle.
ROTATION IMAGE	Choisissez de faire pivoter ou non les images affichées en mode de lecture.
RÉGLAGE MÉMO VOCAL	Choisissez d'ajouter ou non des mémos audio aux photos.
ÉVALUATION	Évaluez les images à l'aide d'étoiles.
COPIER	Copiez les images entre les cartes insérées dans le premier et le second logements ou sur un SSD connecté en USB.
TRANSF. IMG VERS SMARTPHONE	Sélectionnez les images à transférer ultérieurement sur un smartphone.
📩 📽 COM. SANS FIL	Établissez des connexions sans fil avec des smartphones, des tablettes ou d'autres périphériques.

Réglage	Description
<b>DESQUEEZE DISP. EN</b>	Choisissez si les vidéos réalisées lorsque
LECTURE	ANAMORPHIQUE (35mm) est sélectionné pour
	FORMAT D'IMAGE sont décompressées pendant la
	lecture au format sélectionné lors de l'enregistrement.
<b>CREA LIVRE ALBUM</b>	Cette fonction vous permet de créer des albums à partir
	de vos photos préférées.
IMPRESSION (DPOF)	Créez une « commande d'impression » numérique ; l'im-
	primante doit être compatible avec la norme DPOF.
IMPRESS. IMPRIM instax	Imprimez les photos sur des imprimantes Fujifilm instax
	SHARE (en option).
FORMAT IMAGE	Choisissez le format des images affichées sur un téléviseur.

## Les menus de configuration

#### CONFIGURATION UTILISATEUR

Pour accéder aux réglages de base de l'appareil photo, appuyez sur MENU/OK, sélectionnez l'onglet 2 (PARAMETRAGE) et choisissez CONFIGURATION UTILISATEUR.

Réglage	Description
FORMATAGE	Formatez les cartes mémoire ou les SSD connectés en USB.
RÉGLAGE DE ZONE	Choisissez votre localisation.
DATE/HEURE	Réglez l'horloge de l'appareil photo.
DECALAGE HOR	Commutez entre votre fuseau horaire et celui de votre lieu actuel.
€D 言語/LANG.	Choisissez une langue.
néglage mon menu	Modifiez les éléments répertoriés dans l'onglet <b>(MON</b> <b>MENU</b> ), un menu personnalisé regroupant les options du menu photo souvent utilisées.
📽 RÉGLAGE MON MENU	Modifiez les éléments répertoriés dans l'onglet <b>(MON</b> <b>MENU</b> ), un menu personnalisé regroupant les options du menu vidéo souvent utilisées.
NETTOYAGE CAPTEUR	Retirez la poussière du capteur d'image de l'appareil photo.
ÂGE BATTERIE	Vérifiez l'âge de la batterie.
INITIALISER	Rétablissez les valeurs par défaut des options des menus prise de vue ou de configuration.
RÉGLEMENTAIRE	Affichez les copies électroniques du numéro de modèle du produit et d'autres certificats.
### **CONFIGURATION SON**

### Pour accéder aux réglages du son, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez l'onglet **2** (**PARAMETRAGE**) et choisissez **CONFIGURATION SON**.

Réglage	Description
AF BIP VOLUME	Choisissez le volume du bip émis lorsque l'appareil photo fait le point.
RETARDATEUR BIP VOLUME	Choisissez le volume du bip émis lorsque le retardateur est activé.
VOL. APPAREIL	Réglez le volume des sons émis par l'appareil photo lors de l'utilisation des commandes.
VOLUME DÉMARRAGE/ ARRÊT ENR.	Choisissez le volume du son émis au début et à la fin de l'enregistrement vidéo.
MS EF VOLUME OBTURAT. Électro.	Réglez le volume des sons émis par l'obturateur méca- nique ou l'obturation électronique au premier rideau.
MS EF SON OBTURATEUR Électro.	Choisissez le son émis par l'obturateur mécanique ou l'obturation électronique au premier rideau.
ES VOLUME OBTURAT. Électro.	Réglez le volume des sons émis par l'obturateur électro- nique.
ES SON OBTURATEUR Électro.	Choisissez le son émis par l'obturateur électronique.
<b>VOL. LECTURE</b>	Réglez le volume de lecture des vidéos.
LECTURE AUDIO 4ch	Modifiez les réglages audio utilisés lors du visionnage de vidéos 4ch.

### CONFIG. ÉCRAN

# Pour accéder aux réglages d'affichage, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez l'onglet **2** (**PARAMETRAGE**) et choisissez **CONFIG. ÉCRAN**.

Réglage	Description
RÉGLAGE VIEW MODE	Modifiez les réglages du détecteur oculaire et des modes d'affichage du viseur électronique (EVF) ou de l'écran LCD.
LUMINOSITÉ EVF	Réglez la luminosité du viseur électronique.
<b>COULEUR EVF</b>	Réglez la saturation du viseur électronique.
RÉGLAGE COULEUR EVF	Réglez la couleur de l'affichage du viseur électronique.
LUMINOSITÉ LCD	Réglez la luminosité de l'écran.
COULEUR LCD	Réglez la saturation de l'écran.
RÉGLAGE COULEUR LCD	Réglez la couleur de l'affichage de l'écran LCD.
IMAGE	Choisissez la durée d'affichage des images après la prise de vue.
AUTOROTATION ÉCRANS	Choisissez si les indicateurs du viseur (EVF) et de l'écran LCD pivotent pour s'adapter à l'orientation de l'appareil photo.
APERCU EXP./BALANCE DES BLANCS MODE MANUEL	Choisissez d'activer ou non l'aperçu de l'exposition et/ou de la balance des blancs.
<b>VUE EN DIRECT NATURELLE</b>	Choisissez si les effets des réglages sont visibles sur l'écran.
ASSIS. VISUALIS. F-Log	Choisissez d'afficher ou non un aperçu avec correction des tons (équivalent à BT.709) lors de l'enregistrement ou de l'affichage des vidéos F-log.
RÉGLAGE DU NIVEAU Électronique	Modifiez les réglages à utiliser lorsque vous prenez des photos à l'aide de l'horizon virtuel.
GUIDE CADRAGE	Choisissez un guide de cadrage pour le mode de prise de vue.
REGL. ROTAT AUTO	Choisissez de faire pivoter automatiquement les photos prises à la verticale pendant la lecture.

Réglage	Description
GROSSISSEMENT DE LECTURE	Choisissez le rapport du zoom de lecture.
UNITÉ DE DISTANCE MAP	Choisissez l'unité utilisée pour l'indicateur de distance de mise au point.
PARAMÈTRE DOUBLE Écran	Choisissez le contenu des deux fenêtres du double affichage.
AGRANDISSEMENT PLEIN ÉCRAN EVF	Choisissez le grossissement du viseur électronique en plein écran.
AFF. REGL. PERSO	Choisissez les éléments affichés en standard.
MODE GRD INDICATEURS (EVF)	Choisissez d'afficher ou non de grands indicateurs dans le viseur (EVF).
MODE GRD INDICATEURS (LCD)	Choisissez d'afficher ou non de grands indicateurs sur l'écran LCD.
RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS	Choisissez les indicateurs affichés lorsque <b>OUI</b> est sélectionné pour <b>MODE GRD INDICATEURS (EVF)</b> ou <b>MODE GRD INDICATEURS (LCD)</b> .
INFO RÉGLAGE DE CONTRASTE	Réglez le contraste de l'affichage.
INFO LOCALISATION	Choisissez d'afficher ou non les informations de localisa- tion téléchargées depuis les smartphones.
RÉGLAGE SUB MONITEUR	Choisissez les indicateurs affichés sur l'écran LCD secon- daire.
COULEUR FOND SUB- MONITEUR	Choisissez une couleur d'arrière-plan pour l'écran LCD secondaire.
📥 ARRIÈRE-PLAN DU Menu Q	Choisissez un arrière-plan pour le menu rapide lorsque vous prenez des photos.
🕿 ARRIÈRE-PLAN DU Menu Q	Choisissez un arrière-plan pour le menu rapide lorsque vous réalisez des vidéos.

### CONFIG.TOUCHE/MOLETTE

Pour accéder aux options des commandes, appuyez sur MENU/OK, sélectionnez l'onglet [2] (PARAMETRAGE) et choisissez CONFIG. TOUCHE/MOLETTE.

Réglage	Description
RÉGLAGE LEVIER FOCUS	Choisissez les fonctions réalisées par le levier de mise au point.
MENU RPDE MODIF/ ENREG	Choisissez les éléments affichés dans le menu rapide lorsque vous prenez des photos.
MENU RPDE MODIF/ ENREG	Choisissez les éléments affichés dans le menu rapide lorsque vous réalisez des vidéos.
RÉGL. FONCT. (Fn)	Choisissez les rôles joués par les touches de fonction.
PARAM. MOLETTE COMMANDE	Choisissez les rôles joués par les molettes de commande.
OPÉRATION 👄 S.S.	Choisissez d'activer ou non le réglage précis de la vitesse d'obturation à l'aide des molettes de commande.
DIRECTION MOLETTE COMMANDE	Choisissez d'inverser ou non le sens de rotation des mo- lettes de commande lorsque vous modifiez les réglages.
OBTURATEUR AF	Choisissez si l'appareil photo fait le point lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.
OBTURATEUR AE	Choisissez de verrouiller ou non l'exposition tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.
PRISE DE VUE SANS OBJ.	Choisissez si le déclenchement est possible en l'absence d'objectif.
PRISE DE VUE SANS CARTE	Autorisez ou non le déclenchement si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil photo.
BAGUE MISE AU POINT	Choisissez le sens de rotation de la bague de mise au point pour augmenter la distance de mise au point.
OPÉR° BAGUE MISE AU Point	Choisissez la façon dont l'appareil photo modifie la mise au point selon le mouvement de la bague de mise au point.

Réglage	Description
MODE MEM. AE/AF	Choisissez le rôle de la touche à laquelle le verrouillage de l'exposition et/ou de la mise au point est attribué.
MODE VERR BALANCE BLC AUTO	Choisissez le comportement des touches de fonction auxquelles le verrouillage de la balance des blancs auto- matique a été attribué.
BOUTON RÉG. COMP. EXPO.	Choisissez le rôle attribué à la touche de fonction généra- lement utilisée pour la correction d'exposition.
RÉGLAGE DU BOUTON Fn1	Choisissez le rôle joué par la touche <b>Fn1</b> pendant la lecture.
CONFIG. ECRAN TACTILE	Choisissez d'activer ou non les commandes tactiles sur l'écran LCD.
VERROUILLAGE FONCTION	Verrouillez certaines commandes de l'appareil photo pour empêcher toute utilisation accidentelle.

### **GESTION ALIM.**

Pour accéder aux réglages de gestion de l'énergie, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez l'onglet **2** (**PARAMETRAGE**) et choisissez **GESTION ALIM.** 

Réglage	Description
EXT. AUTO	Choisissez si l'appareil photo s'éteint automatiquement
	lorsqu'aucune opération n'est effectuée.
PERFORMANCE	Réglez les paramètres d'alimentation.
MODE ATTENTE PRISE DE VUE	Choisissez le délai au bout duquel l'appareil photo entre en mode veille (prise de vue). Pour quitter le mode veille (prise de vue), appuyez sur la touche <b>MENU/OK</b> ou sur une autre commande.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AUTO.	Modifiez les réglages du mode d'économie d'énergie.
<b>MISE HORS TENS. AUTO</b>	Choisissez la température à laquelle l'appareil photo
TEMP.	s'éteint automatiquement lorsque sa température
	augmente.

### ENR. DES RÉGLAGES

Pour accéder aux réglages de gestion des fichiers, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez l'onglet **2** (**PARAMETRAGE**) et choisissez **ENR. DES RÉGLAGES**.

Réglage	Description
NUMERO IMAGE	Choisissez si la numérotation des fichiers est réinitialisée lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée.
MODIF. NOM FICH.	Modifiez le préfixe du nom de fichier.
RÉGLAGE LOGEMENT CARTE	Choisissez les rôles joués par les cartes du logement 1 et du logement 2 en mode photo.
SÉL. FENTE ( 🗗 SÉQUENTIEL)	Choisissez la carte sur laquelle l'enregistrement s'effectue en premier lorsque <b>SÉQUENTIEL</b> est sélectionné pour <b>A RÉGLAGE LOGEMENT CARTE</b> .
SÉLECTIONNER DOSSIER	Créez des dossiers et choisissez celui utilisé pour stocker les images à venir.
INFOS COPYRIGHT	Choisissez d'ajouter ou non des informations de copyright aux nouvelles images, sous la forme de données Exif, au fur et à mesure de la prise de vue.
LÉGENDE PAR DÉFAUT	Choisissez une légende à enregistrer avec les nouvelles images au fur et à mesure de la prise de vue.
IPTC	Choisissez les données IPTC incluses avec les photos.
GÉOMARQUAGE	Choisissez si les informations de localisation téléchargées depuis des smartphones sont enregistrées avec les nou- velles images au fur et à mesure de la prise de vue.

## Menus des paramètres réseau/USB

Pour accéder aux paramètres réseau/USB, appuyez sur **MENU/OK** et sélectionnez l'onglet **🗠** (paramètres réseau/USB).

Réglage	Description
CRÉER/MODIFIER RÉGL.	Créez ou modifiez les profils des paramètres de
CONNEXION	connexion.
SÉLECT. RÉGLAGE	Choisissez un profil de paramètres de connexion.
CONNEXION	
MODE AVION	Choisissez de désactiver le réseau local sans fil et le Bluetooth.
RÉGLAGE Bluetooth/	Modifiez les réglages associés au Bluetooth et les divers
SMARTPHONE	réglages associés aux smartphones.
RÉGL CNX IMPRIM instax	Modifiez les réglages de connexion aux imprimantes
	Fujifilm instax SHARE (en option).
Frame.io Camera to Cloud	Modifiez les réglages Frame.io.
RÉGLAGE FTP EN OPTION	Modifiez les réglages FTP.
<b>RÉGLAGE ALIMENTATION/</b>	Choisissez si les connexions USB avec les ordinateurs,
COMM USB	smartphones ou autres périphériques sont utilisées pour
	l'alimentation ou le transfert des données.
INFORMATIONS	Affichez les adresses IP Ethernet, sans fil, Bluetooth et MAC
	de l'appareil photo.
RÉINIT. RÉGLAGE RÉSEAU/ USB	Restaurez les valeurs par défaut des réglages réseau/USB.


# Remarques

## Pour votre sécurité

#### Lisez attentivement ces remarques avant toute utilisation

#### Consignes de sécurité

- Veillez à utiliser correctement votre appareil photo. Pour cela, lisez attentivement ces remarques relatives à la sécurité et votre Manuel de base avant toute utilisation.
- Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

#### À propos des icônes

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et donc utilisez ce produit de manière incorrecte.

	Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entrainer des blessures ou endommager le matériel.

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées pour indiquer la nature des instructions que vous devez observer.

 $\chi$  Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »).

Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdit »).

Les cercles pleins qui contiennent un point d'exclamation vous informent que l'action doit être réalisée (« Requis »).

Les symboles indiqués sur le produit (y compris les accessoires) ont la signification suivante :

,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\sim$	CA
	CC
	Matériel de classe II (le produit bénéficie d'une double isolation).
	A

### 

2
Débrancher d
price mural

En cas de problème, éteignez l'appareil photo, retirez la batterie, débranchez le câble USB et l'alimentation secteur. Si vous continuez à utiliser l'appareil photo lorsqu'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou dans d'autres conditions anormales, cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Prenez contact avec votre revendeur Fujifilm.



Ne laissez pas de l'eau ou des objets s'infiltrer dans l'appareil photo ou dans les câbles de connexion. N'utilisez pas l'appareil photo ou les câbles de connexion suite à l'infiltration d'eau douce ou salée, de lait, de boissons, de détergents ou d'autres liquides. <u>En cas d'infiltration de liquide dans l'appareil photo ou dans les câbles de</u> connexion, <u>éteignez l'appareil photo, retirez la batterie, débranchez le câble USB, et déconnectez et débranchez l'alimentation secteur.</u> Si vous continuez à utiliser l'appareil photo dans ces conditions, cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Prenez contact avec votre revendeur Fujifilm.



<u>N'utilisez pas l'appareil photo dans une salle de bain ou une douche.</u> Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

N'essayez jamais de modifier ou de démonter l'appareil photo (n'ouvrez jamais le boitier). Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne pas toucher les pièces internes	Dans le cas où le boîtier s'ouvrirait suite à une chute ou à un autre accident, ne touchez pas les pièces mises à nu. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer une décharge électrique ou une blessure suite à la manipulation des pièces endommagées. Retirez immédiatement la batterie, en évitant de vous blesser ou de recevoir une décharge électrique, puis confiez le produit au revendeur d'origine pour le faire vérifier.
$\odot$	Ne modifiez pas, ne chauffez pas, ne tordez pas ou ne tirez pas indúment sur le cordon de connexion et ne posez pas dobjets lourds dessus. Ceci risque d'endommager le cordon et de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Si le cordon est endommagé, prenez contact avec votre revendeur Fujifilm. N'utilisez pas les cables si leurs connecteurs sont déformés.
$\bigcirc$	Ne posez pas l'appareil photo sur un plan instable. L'appareil photo pourrait tomber ou se renverser et provo- quer des blessures.
$\bigcirc$	Wessayez jamais de prendre des photos quand vous bougez. N'utilisez pas l'appareil photo pendant que vous marchez ou que vous conduisez. Vous pourriez tomber ou être impliqué dans un accident de la circulation.
$\bigcirc$	Pendant les orages, ne touchez aucune pièce métallique de l'appareil photo. Vous pourriez être électrocuté par le courant induit par une décharge de foudre.
$\odot$	N'utilisez pas de batteries autres que celles préconisées. Chargez la batterie comme indiqué par l'indicateur.
$\otimes$	Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne chauffez pas les batteries. Ne les faites pas tomber, ne les cognez pas, ne les jetez pas ou ne leur faites pas subir de forts impacts. N'utilisez pas des batteries qui présentent des signes de fuite, déformation, décoloration ou autres anomalies. Utilisez uniquement les chargeurs préconisés pour recharger les batteries rechar- geables et n'essayez pas de recharger des piles alcalines ou Li-ion non rechargeables. Ne court-circuitez pas les batteries ou ne les rangez pas avec des objets métalliques. Si vous ne respectez pas ces consignes, les batteries peuvent surchauffer, s'enflammer, se casser ou fuir, provoquant un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.
$\bigcirc$	Utilisez seulement les batteries ou les adaptateurs secteur préconisés pour une utilisation avec cet appareil photo. N'utilisez pas de tensions autres que la tension d'alimentation électrique indiquée. L'utilisation d'autres sources d'alimentation peut provoquer un incendie.
$\bigcirc$	Si la batterie fuit et que le liquide entre en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements, rincez abondamment la partie touchée à l'eau claire et consultez un médecin ou appelez les urgences immédiatement.
$\odot$	Nutilisez pas le chargeur pour recharger d'autres batteries que celles indiquées id. Le chargeur fourni est conçu uniquement pour les batteries de même type que celle fournie avec l'appareil photo. L'utilisation du char- geur pour la recharge de batteries ordinaires ou d'autres types de batteries rechargeables peut provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion des batteries.
$\bigcirc$	Si le flash est déclenché trop près des yeux d'une personne, cela peut provoquer chez celle-ci une déficience visuelle. Faites particulièrement attention lorsque vous photographiez des bébés et de jeunes enfants.
$\odot$	Ne restez pas en contact prolongé avec des surfaces chaudes. Ne laissez aucune partie du corps en contact avec le produit pendant une période prolongée tant que le produit est sous tension. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des brûlures superficielles, en particulier lors d'une utilisation prolongée, si la température ambiante est élevée, lorsque ÉLEVÉE est sélectionné pour MISE HORS TENS. AUTO TEMP. ou si l'utilisateur souffre d'une mauvaise circulation sanguine ou d'une perte de sensibilité, auquel cas le recours à un tréoled ou à des précautions similaires est recommandé.
0	N'utilisez pas le produit en présence d'objets inflammables, de gaz explosifs ou de poussière.
Ũ	Lorsque vous transportez la batterie, insérez-la dans votre appareil photo numérique ou conservez-la dans l'étui rigide prévu à cet effet. Rangez la batterie dans l'étui rigide. Avant de jeter la batterie, recouvrez les bornes avec du ruban isolant, L'entrée en contact avec d'autres objets métalliques ou d'autres batteries pourrait provoquer la mise à feu ou l'explosion de la batterie.

0	Conservez les cartes mémoire, les griffes flash et les autres petites pièces hors de la portée des enfants en bas âge. Les enfants risquent d'avaler les petites pièces; conservez hors de portée des enfants. Si un enfant avalait une regites pièce concultar une médicale qui sendera les unerges.
0	Conservez hars de la partée des enfants en bas âge. Parmi les éléments qui peuvent provoquer des blessures, on peut citer la courroie, qui peut s'enrouler autour du cou d'un enfant et ainsi présenter un risque de stranquilation, et le flash, qui peut provoquer une déficience visuelle.
0	Suivez les instructions du personnel des compagnies aériennes et des hôpitaux. Ce produit émet des fréquences radio pouvant interférer avec le matériel de navigation ou médical.
	ATTENTION
$\overline{\bigcirc}$	N'utilisez pas cet appareil photo dans des endroits exposés à des vapeurs d'essence, de la vapeur, de l'humidité ou de l poussière. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
$\overline{\bigcirc}$	Ne laissez pas cet appareil photo dans des endroits exposés à des températures très élevées. Ne laissez pas l'appare photo dans un véhicule fermé, par exemple, ou à la lumière directe du soleil. Un incendie peut se produire
$\overline{\bigcirc}$	Ne posez pas d'objet lourd sur l'appareil photo. L'objet lourd peut se renverser ou tomber et provoquer des blessures.
$\bigcirc$	Ne déplacez pas l'appareil photo tant que l'adaptateur secteur est raccordé. Ne tirez pas sur le cordon de connexion pour débrancher l'adaptateur secteur. Vous pourriez endommager le cordon d'alimentation ou les câbles et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
$\overline{\bigcirc}$	Ne couvrez pas l'appareil photo ou l'adaptateur secteur avec un chiffon ou une couverture et ne les enroulez pas dedans. La chaleur peut s'accumuler et déformer le boîtier ou provoquer un incendie.
0	Nutilisez pas la prise si elle est endommagée ou si elle ne s'insère pas correctement dans la prise de courant. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
0	Lorsque vous nettoyez l'appareil photo ou lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser avant longtemps, retirez la batterie, déconnectez et débranchez l'adaptateur secteur. Sinon, vous pourriez provoquer un incendie ou une décharge électrique.
2	Lorsque le chargement est terminé, débranchez le chargeur de la prise de courant. Il existe un risque d'incendie si le chargeur reste branché dans la prise de courant.
0	Il se peut, lorsque vous retirez la carte mémoire, qu'elle sorte trop rapidement de son logement. Retenez-la avec le doigt et relâchez-la doucement. Vous risquez sinon de blesser des personnes lors de l'éjection de la carte.
Â	Ne manipulez pas la carte mémoire immédiatement après la prise de vue. De la carte mémoire peut être chaude et provoquer des brûlures. Attendez que la carte refroidisse avant de la retirer de l'appareil photo.
Â	Demandez régulièrement un test et le nettoyage de votre appareil photo. L'accumulation de la poussière dans votre appareil photo peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Prenez contact tous les deu ans avec votre revendeur Fujifilm pour lui confier le nettoyage interne. Veuillez noter que ce service n'est pas gratuit.
•	Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
	Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent.
$\triangle$	Les batteries (bloc-piles ou batteries insérées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, un feu ou un autre élément du même type.

#### Batterie et alimentation électrique

Remarque : vérifiez le type de batterie utilisé par votre appareil photo et lisez les sections appropriées.

AVERTISSEMENT : la batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, un feu ou un autre élément du même type.

Les paragraphes suivants décrivent comment utiliser correctement les batteries et prolonger leur autonomie. Une utilisation incorrecte peut réduire l'autonomie de la batterie ou provoquer sa fuite, sa surchauffe, un incendie ou une explosion.

#### Batteries Li-ion

Lisez cette section si votre appareil photo fonctionne avec une batterie Li-ion.

La batterie n'a pas été chargée avant expédition. Vous devez la charger avant d'utiliser votre appareil photo. Rangez la batterie dans son étui si vous ne l'utilisez pas.

#### Remarques concernant la batterie

La batterie perd progressivement sa charge lorsqu'elle n'est pas utilisée. Chargez la batterie un ou dewi jours avant utilisation. Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en éteignant l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas. La capacité de la batterie diminue à basse température ; une batterie déchargée peut ne pas fonctionner si elle est froide. Conservez une batterie de rechange entièrement chargée dans un endroit chaud et utilisez-la en cas de besoin, ou mettez la batterie dans votre poche ou dans un autre endroit chaud et insérez-la dans l'appareil photo uniquement lors de la prise de vue. Ne placez pas la batterie directement sur des chardfe-mains ou d'autre dispositifs chauffants.

#### Chargement de la batterie

La batterie peut être rechargée à l'aide de l'appareil photo et de l'adaptateur secteur fourni ou d'un chargeur de batterie double BC-W235. Le temps de charge augmente à des températures ambiantes inférieures à +10 °C (+50 °F) ou supérieures à +35 °C (+95 °F). N'essayez pas de recharger la batterie à des températures supérieures à +40 °C (+104 °F) ; à des températures inférieures à +5 °C (+41 °F), la batterie ne se recharge pas.

N'essayez pas de recharger une batterie entièrement chargée. Il n'est cependant pas nécessaire que la batterie soit entièrement déchargée avant de la recharger.

Il se peut que la batterie soit chaude au toucher immédiatement après avoir été rechargée ou utilisée. Cela est normal.

#### Autonomie de la batterie

Une nette diminution de la durée pendant laquelle la batterie conserve sa charge indique qu'elle a atteint sa limite de longévité et qu'elle doit être remplacée.

Si vous laissez la batterie longtemps sans la recharger, il se peut que vous constatiez que sa qualité se dégrade ou qu'elle ne retient plus la charge. Rechargez la batterie régulièrement.

#### Rangement

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo avant longtemps, rangez-le à température ambiante avec sa batterie rechargée entre la moitié et les 1/3 de sa capacité environ.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo avant longtemps, retirez la batterie et rangez-la dans un endroit sec dont la température ambiante est comprise entre +15 °C et +25 °C (+59 °F à +77 °F). Ne la rangez pas dans un endroit exposé à des températures extrêmes.

#### Précautions : Manipulation de la batterie

- Ne la transportez pas et ne la rangez pas avec des objets métalliques comme des colliers ou des épingles.
- Ne l'exposez pas aux flammes ou à la chaleur.
- Ne la démontez pas, ni ne la modifiez.
- Ne l'exposez pas à des pressions atmosphériques basses.
- Utilisez uniquement les chargeurs préconisés.
- Jetez rapidement les batteries usagées.
- Ne faites pas tomber la batterie, ni ne lui faites subir de chocs violents.
- Ne l'exposez pas à l'eau.
- Gardez les bornes toujours propres.
- Il se peut que la batterie et le boîtier de l'appareil photo soient chauds au toucher après une utilisation prolongée. Cela est normal.

#### Attention : Mise au rebut

Jetez les batteries usagées en respectant les réglementations locales en vigueur. Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux liés à l'élimination des batteries. Utilisez l'appareil sous un climat tempéré.

N'écrasez pas ou ne fractionnez pas les batteries.

#### Adaptateurs secteur

- L'adaptateur secteur est uniquement prévu pour un usage à l'intérieur.
- Vérifiez que le câble est correctement inséré dans l'appareil photo.
- Éteignez l'appareil photo avant de débrancher l'adaptateur. Débranchez l'adaptateur en tirant sur la fiche, pas sur le câble.
- Ne le démontez pas.
- Ne l'exposez pas à une forte chaleur et à une forte humidité.
- Ne lui faites pas subir de chocs violents.
- Il se peut que l'adaptateur émette un bourdonnement ou soit chaud au toucher lors de son utilisation. Cela est normal.
- Si l'adaptateur provoque des interférences radio, réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.

#### Utilisation de l'appareil photo

- Ne visez pas des sources lumineuses très vives, notamment des sources lumineuses artificielles ou des sources lumineuses naturelles, comme le soleil dans un ciel sans nuage. Si vous ne respectez pas cette précaution, le capteur d'image
  de l'appareil photo risque de s'endommager.
- La forte lumière du soleil passant par le viseur risque d'endommager l'écran du viseur électronique (EVF). N'orientez pas le viseur électronique en direction du soleil.

#### Essais préalables

Avant de prendre des photos d'événements importants (comme lors de mariages ou de voyages), faites une photo test et vérifiez les résultats pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne normalement. FUJIFILM Corporation n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou perte de profits résultant d'un mauvais fonctionnement du produit.

#### Remarques sur les droits d'auteur

Les images enregistrées à l'aide de cet appareil photo numérique ne peuvent pas être utilisées d'une manière allant à l'encontre des lois sur les droits d'auteur sans l'autorisation préalable du propriétaire, à moins qu'elles ne soient réservées qu'à un usage personnel. Notez que certaines restrictions s'appliquent aux photos des performances théâtrales, des divertissements et des expositions, même lorsqu'elles ne sont réservées qu'à un usage personnel. Les utilisateurs sont aussi priés de noter que le transfert des cartes mémoire contenant des images ou des données protégées par les lois sur les droits d'auteur n'est autorisé que dans la limite des restrictions imposées par lesdites lois.

#### Manipulation

Pour garantir le bon enregistrement des images, ne soumettez pas l'appareil photo à des impacts ou des chocs pendant l'enregistrement des images.

#### Cristaux liquides

Si l'écran est endommagé, faites particulièrement attention à éviter tout contact avec les cristaux liquides. Si l'une des situations suivantes se produisait, adoptez l'action d'urgence indiquée :

- Si des cristaux liquides venaient à toucher votre peau, essuyez la zone affectée avec un chiffon puis lavez-la soigneusement à l'eau courante avec du savon.
- Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux, rincez abondamment l'œil affecté à l'eau claire pendant 15 minutes au moins et consultez immédiatement un médecin.
- Si vous avalez des cristaux liquides, rincez-vous abondamment la bouche avec de l'eau. Buvez de grands verres d'eau et faites-vous vomir, puis consultez un médecin.

Bien que l'écran soit fabriqué à partir d'une technologie de pointe de très haute précision, il est possible que certains pixels restent constamment allumés ou éteints. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement : les images enregistrées avec ce produit n'en sont nullement affectées.

#### Informations sur les marques commerciales

Digital Split Image est une marque commerciale ou une marque déposée de FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism est une marque commerciale ou une marque déposée de FUJIFILM Corporation. Les types de caractères présentés ici sont uniquement développés par DynaComware Taiwan Inc. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning et Apple ProRes sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Mindows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale ou une marque déposée de Google LLC. Adobe, le logo Adobe, Camera to Cloud, Frameio, Lightroom et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Wi-FIP, le logo Wi-FI CERTIFIED et Wi-FI Protected Setup® sont des marques déposées de la Wi-FI Alliance®. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Fujifilm s'effectue sous licence. Les logos SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. C'Express est une marque commerciale de la CFA (CompactFlash Association). Le logo HDMI est une marque commerciale ou déposée de HDMI Licensing LLC. QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum. AirGlu<sup>1®</sup> est une marque commerciale ou une marque déposée de Atomos. Tous les autres noms de marques mentoinnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

#### Interférences électriques

Cet appareil photo peut provoquer des interférences avec les équipements d'hôpitaux ou d'avions. Consultez le personnel hospitalier ou la compagnie aérienne avant d'utiliser l'appareil photo dans un hôpital ou à bord d'un avion.

#### Systèmes de télévision couleur

NTSC (National Television System Committee) est une norme de télédiffusion couleur adoptée principalement par les États-Unis, le Canada et le Japon. PAL (Phase Alternation by Line) est un système de télévision couleur adopté principalement par les pays européens et la Chine.

#### Exif Print (Exif Version 2.32)

Exif Print, qui a été révisé récemment, est un format de fichier pour appareil photo numérique qui permet d'utiliser les informations enregistrées avec les photos pour reproduire les couleurs de manière optimale lors de l'impression.

#### AVIS IMPORTANT : veuillez lire le passage suivant avant d'utiliser le logiciel

Il est interdit d'exporter directement ou indirectement, en partie ou en totalité, un logiciel sous licence sans l'accord des autorités concernées.

#### **Objectifs et autres accessoires**

Utilisez une vis de 4,5 mm ou moins lorsque vous fixez un trépied.

 Fujifilm ne pourra être tenu responsable des problèmes de performance ou des dommages provoqués par l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.

#### REMARQUES

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Veuillez lire les « Consignes de sécurité » et assurez-vous de les avoir bien comprises avant d'utiliser l'appareil photo.

Matériau en perchlorate : une manipulation particulière peut être nécessaire. Voir :

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

#### À l'attention des clients résidant aux États-Unis

Testé conforme aux normes de la FCC POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE OU AU BUREAU



Contains IC : 10293A-WMBACBM25 Contains FCC ID : COF-WMBACBM25

Réglementation de la FCC : cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines installations particulières. Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.

Mise en garde de la FCC : toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable de la conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser ce matériel.

Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit que ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur.

Déclaration relative à l'exposition aux radiations : cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites d'émission recommandées par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis en matière d'exposition aux fréquences radio.

La norme d'exposition applicable aux appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » ou SAR (d'anglais « Specific Absorption Rate »). La limite du SAR établie par la FCC est de 1,6W/kg. Lors des tests de calcul du SAR, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC et transmet à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.

Remarques relatives à l'octroi d'autorisation : pour être conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble A/V, un câble USB et un câble d'alimentation CC avec tores de ferrite, tels que préconisés par Fujifilm.



Une batterie lithium-ion recyclable alimente le produit que vous avez acheté. Veuillez composer le 1-800-8-BATTERY pour obtenir des informations sur le recyclage de cette batterie.



Code réglementaire de la Californie (California Code of Regulations), titre 20, division 2, chapitre 4, article 4, règlement sur l'efficacité énergétique (Appliance Efficiency Regulations), sections 1601 à 1609

#### À l'attention des clients résidant au Canada

#### CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

ATTENTION : cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Déclaration d'Industrie Canada : cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage ; et (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être placés au même endroit que ou utilisés en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre émetteur, à l'exception des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée sur les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Déclaration relative à l'exposition aux radiations : les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie à fréquence radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'un niveau élevé de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont découvert aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Le GFX100 II a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

#### Mise au rebut du matériel électrique et électronique des particuliers

Applicable à l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein : ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et sur la garantie, et/ou sur son emballage, indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte qui recycle le matériel électrique et électronique. En vous débarrassant correctement de ce produit, vous contribuez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé de l'homme, qui peuvent être provoquées en jetant ce produit de manière inappropriée.

Ce symbole sur les piles ou les batteries indique que ces piles/batteries ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers.



Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, renseignez-vous auprès de votre mairie, de la déchèterie la plus proche de votre domicile ou du magasin où vous l'avez acheté.

Applicable aux pays n'appartenant pas à l'Union européenne et autres que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein : si vous souhaitez jeter ce produit, y compris les piles ou les batteries, renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les moyens de retraitement existants.

Au Japon : ce symbole sur les piles ou les batteries indique qu'elles doivent être éliminées séparément.





#### Entretien de l'appareil photo

Pour pouvoir profiter pleinement de votre appareil, veuillez respecter les précautions suivantes.

#### Stockage et utilisation

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez la batterie et la carte mémoire. Ne rangez et n'utilisez pas l'appareil photo dans des endroits qui sont :

- exposés à la pluie, à la vapeur ou à la fumée
- très humides ou extrêmement poussiéreux
- exposés à la lumière directe du soleil ou à de très hautes températures, comme dans un véhicule fermé en plein soleil
- extrêmement froids
- soumis à de fortes vibrations
- exposés à des champs magnétiques puissants, comme à proximité d'une antenne de diffusion, d'une ligne électrique, d'un émetteur radar, d'un moteur, d'un transformateur ou d'un aimant
- en contact avec des produits chimiques volatils tels que des pesticides
- à proximité de produits en caoutchouc ou en vinyle

#### Périphériques réseau sans fil et Bluetooth : précautions

Ce produit est conforme aux directives de l'UE suivantes :

- Directive RoHS 2011/65/UE
- Directive RE 2014/53/UE

Le soussigné, FUJIFILM Corporation, déclare que l'équipement radioélectrique du type FF230001 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/gfx100-ii/pdf/gfx100-ii\_doc-drs.pdf

Le texte intégral de la déclaration de conformité britannique est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://dl.fujifilm-x.com/en-qb/products/cameras/qfx100-ii/pdf/qfx100-ii\_doc-drs\_uk.pdf

Cette conformité est indiquée par le marquage suivant placé sur le produit :



Ce marquage est valable pour les produits non-Télécom et les produits Télécom harmonisés de l'UE (comme le Bluetooth<sup>®</sup>).

Puissance radiofréquence maximale (PIRE):

Réseau local sans fil 2,4 GHz: 11,81 dBm Réseau local sans fil 5 GHz: 13,51 dBm Bluetooth: 3,20 dBm

IMPORTANT : lisez les notifications suivantes avant d'utiliser le transmetteur intégré sans fil de l'appareil photo.

- ① Ce produit, qui contient une fonction de cryptage développée aux États-Unis, est contrôlé par la réglementation américaine en matière d'exportations (US Export Administration Regulations) et ne peut être ni exporté ni ré-exporté vers des pays sous embargo des États-Unis.
- <u>Utilisez uniquement un périphérique réseau sans fil ou Bluetooth.</u> Fujifilm ne peut pas être tenu responsable de dommages
  provenant d'une utilisation non autorisée. Ne l'utilisez pas dans des applications exigeant une extrême fiabilité,
  par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système qui peuvent mettre en péril directement ou
  indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent
  un plus haut degré de fiabilité que des périphériques réseau sans fil ou Bluetooth, veillez à prendre toutes les mesures
  nécessaires pour assure la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.
- <u>Utilisez-le uniquement dans son pays d'achat</u>. Cet appareil est conforme aux réglementations régissant les périphériques réseau sans fil et Bluetooth dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez cet appareil. Fujifilm ne peut pas être tenu responsable des problèmes provoqués par une utilisation sous d'autres juridictions.
- Nutilisez pas cet appareil dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radia. Nutilisez
  pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio qui peuvent empécher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se
  produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.
- Le transmetteur sans fil fonctionne dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz en utilisant la modulation DSSS, OFDM et GFSK.

- Sécurité : les périphériques réseau sans fil et Bluetooth transmettent les données via radio. Par conséquent, leur utilisation exige d'accorder une plus grande attention à la sécurité qu'avec les réseaux câblés.
  - Ne vous connectez pas à des réseaux inconnus ou à des réseaux pour lesquels vous ne disposez pas des droits d'accès, même s'ils sont affichés sur votre périphérique, étant donné qu'y accéder peut être considéré comme une utilisation non autorisée. Connectez-vous uniquement aux réseaux pour lesquels vous disposez des droits d'accès.
  - N'oubliez pas que les transmissions sans fil sont susceptibles d'être interceptées par des tiers.
  - Ne connectez pas ce périphérique directement à des réseaux de télécommunications (notamment des réseaux locaux sans fil publics) exploités par des opérateurs ou des services de télécommunications mobiles, fixes, Internet ou autres.
- Les actions suivantes sont passibles de poursuites :
  - Démontage ou modification de cet appareil
  - Retrait des étiquettes de certification de l'appareil
- Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.
   Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité RFID (systèmes d'identification par radiofréquence) des lignes d'assemblage ou d'application similaire.
- Pour empécher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes. Vérifiez que le transmetteur RFID
  ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que cet appareil provoque des interférences avec les
  transmetteurs brevetés utilisés par le système de traçabilité RFID, réglez-le immédiatement sur une nouvelle fréquence
  de transmission afin d'éviter d'autres interférences. Si vous remarquez que cet appareil provoque des interférences avec
  des systèmes de traçabilité RFID basse tension, contactez un représentant Fujifilm.
- <u>Wutilisez pas cet appareil à bord d'un avion</u>. Lorsque vous voyagez en avion, suivez les instructions du personnel de la compagnie aérienne. Notez que ce produit peut émettre des fréquences radio même lorsqu'il est éteint. Pour empêcher cela, sélectionnez ON pour MODE AVION dans le menu des paramètres réseau/USB avant l'embarquement.
- Exigences dans les pays AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/ SE/CH/UK/HR. La plage 5150 MHz–5350 MHz est uniquement destinée à une utilisation à l'intérieur.
- Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques sans fil.

Reseau local sans fil			
Normes	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (protocole sans fil standard)		
Fréquence de transmission	Israël, Indonésie		
(fréquence centrale)	: 2412 MHz–2462 MHz (11 canaux)		
	<ul> <li>États-Unis, Canada, Brésil, Chine, Inde, Corée, Malaisie</li> </ul>		
	: 2412 MHz–2462 MHz (11 canaux)		
	: 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53)		
	: 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3)		
	<ul> <li>Union européenne, Japon, Royaume-Uni, Australie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie,</li> </ul>		
	Hong Kong, Philippines, Vietnam, Singapour, Thailande, EAU, Russie, Taiwan, Arabie		
	saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman, Égypte, Iran, Koweït, Liban, Ouzbékistan		
	: 2412 MHz–2462 MHz (11 canaux)		
	: 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53)		
	: 5500 MHz–5700 MHz (W56)		
Protocoles d'accès	Infrastructure		
Bluetooth®			
Normes	Bluetooth version 4.2 (Bluetooth Low Energy)		
Fréquence de transmission	2402 MH7-2480 MH7		
(fréquence centrale)			
(nequence centrale)			

#### Informations sur le « Débit d'Absorption Spécifique » (DAS)

Le « Débit d'Absorption Spécifique » (DAS) se mesure en plaçant l'appareil à 0 mm du corps tandis qu'il émet au niveau de puissance de sortie certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences. La valeur maximale du « Débit d'Absorption Spécifique » (DAS) est de 0,119 W/kg (tête/corps) en moyenne sur 10 grammes de tissu.

#### Lisez attentivement ces remarques avant d'utiliser l'objectif

#### Consignes de sécurité

- Veillez à utiliser correctement l'objectif. Pour cela, lisez attentivement ces remarques relatives à la sécurité et le Manuel de base de l'appareil photo avant toute utilisation.
- Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

#### À propos des icônes

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et donc utilisez ce produit de manière incorrecte.

	Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées pour indiquer la nature des instructions que vous devez observer.

Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »).

Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdit »).

Les cercles pleins qui contiennent un point d'exclamation vous informent que l'action doit être réalisée (« Requis »).

### AVERTISSEMENT



<u>N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à l'eau.</u> Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



<u>Ne démontez pas le produit (n'ouvrez pas le boîtier)</u>. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures dues au dysfonctionnement du produit.



Dans le cas où le boîtier s'ouvrirait suite à une chute ou à un autre accident, ne touchez pas les pièces mises à nu. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer une décharge électrique ou une blessure suite à la manipulation des pièces endommagées. Retirez immédiatement la batterie, en évitant de vous blesser ou de recevoir une décharge électrique, puis confiez le produit au revendeur d'origine pour le faire vérifier.



Ne le posez pas sur des surfaces instables. Le produit pourrait tomber et provoquer ainsi des blessures.

<u>Ne regardez pas le soleil à travers l'objectif ou le viseur de l'appareil photo.</u> Le non-respect de cette précaution peut se solder par une déficience visuelle permanente.

### ATTENTION

$\overline{\bigcirc}$	N'utilisez pas ce produit ou ne le rangez pas dans des lieux exposés à la vapeur, à la fumée ou qui sont très humides ou extrê-
$\bigcirc$	mement poussiéreux. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
$\bigcirc$	Ne laissez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans des endroits exposés à de très hautes températures,
$\bigcirc$	comme dans un véhicule fermé en plein soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie.
	Conservez hors de la portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé dans
U	les mains d'un enfant.
$\bigcirc$	Ne manipulez pas le produit avec les mains mouillées. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une
$\bigcirc$	décharge électrique.
^	Maintenez le soleil à l'extérieur du cadre lorsque vous photographiez ou filmez des sujets en contre-jour. Lorsque le
	soleil se trouve près du cadre ou dans celui-ci, la lumière du soleil risque de se concentrer dans l'appareil
	photo et de provoquer un incendie ou des brûlures.
$\mathbf{A}$	Lorsque vous n'utilisez pas le produit, remettez en place les bouchons d'objectif et rangez-le à l'abri de la lumière directe
<u> </u>	du soleil. La lumière du soleil concentrée dans l'objectif risque de provoquer un incendie ou des brûlures.
$\bigcirc$	Ne transportez pas l'appareil photo ou l'objectif lorsqu'ils sont installés sur un trépied. Le produit risque de tomber
U	ou de cogner d'autres objets et de provoguer ainsi des blessures.

Alimentation secteur AC-5VJ		
Fabricant	Dongguan Yingiu Power Co.,Ltd.	
Adresse	No.6 Yongxing Road, Shayao Village, Shijie Town, 523292 Dongguan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Nom du modèle	AC-5VJ	
Entrée nominale	CA 100 V à 240 V, 50/60 Hz	
Capacité d'entrée	Max. 50 VA	
Sortie nominale	CC 5,0 V 3,0 A 15,0 W	
Rendement moyen en mode actif	84,8%	
Rendement en charge 10%	84,2%	
Consommation électrique hors charge	0,02 W	
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C/+32 °F à +104 °F	
Poids	Environ 45 g ± 2 g/1,6 oz. ± 0,1 oz.	



# FUJIFILM

### **FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https://fujifilm-x.com

