

# BatPac

## Manuel de l'utilisateur



## Merci d'avoir choisi Profoto

Merci de nous avoir fait confiance en investissant dans une unité BatPac. Depuis plus de quarante ans, nous recherchons la lumière parfaite. Notre motivation est la certitude que nous pouvons offrir des outils encore plus performants aux photographes les plus exigeants.

3

Avant d'être expédiés, nos produits sont soumis à un programme complet de tests stricts. Nous nous assurons que chaque produit individuel répond à nos exigences en matières de performance, de qualité et de sécurité. C'est la raison pour laquelle notre équipement de flashes est largement utilisé dans les studios et les sociétés de location du monde entier, de Paris à Londres en passant par Milan, New York, Tokyo et Le Cap.

### **Certains photographes sont capables de voir, juste d'après une photographie, si l'équipement Profoto a été utilisé.**

Les photographes professionnels du monde entier en sont venus à apprécier la compétence de Profoto en matières d'éclairage et de façonnage de lumière. Notre gamme complète d'accessoires offre aux photographes des possibilités illimitées leur permettant de créer et d'ajuster leur propre lumière.

Chaque réflecteur et accessoire crée une lumière particulière, et le système de focalisation Profoto est le seul à vous offrir la possibilité de créer votre propre lumière avec seulement quelques réflecteurs.

Nous espérons que votre produit Profoto vous apportera toute satisfaction.

# Consignes de sécurité



- Lisez et respectez attentivement toutes les consignes de sécurité ci-dessous afin d'éviter blessures et dommages matériels !
- Assurez-vous que ce manuel de l'utilisateur accompagne toujours l'équipement !
- Les produits Profoto sont destinés à un usage professionnel uniquement - gardez-les hors de portée des enfants !
- Ne placez pas et n'utilisez pas l'équipement dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne placez pas et n'utilisez pas l'équipement dans des zones contenant des gaz inflammables ou de la poussière !
- N'exposez pas l'équipement à un égouttement ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucun objet rempli de liquide sur l'équipement.
- N'entrez pas le générateur à une température proche du point de congélation ou inférieure. Ceci pourrait entraîner une perte de capacité et un risque de condensation lors d'une utilisation immédiate dans un environnement plus chaud.
- Ne connectez pas d'équipement présentant une consommation nominale de 600 W ou plus sans la recommandation ou l'approbation de Profoto.
- L'équipement ne doit être entretenu ou réparé que par du personnel de service compétent et autorisé.
- Inverser la polarité des câbles de la batterie peut endommager le dispositif !
- Tous changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de déchoir l'utilisateur de son droit de faire fonctionner l'équipement.

4



## ATTENTION – Risque de choc électrique – Haute tension !

- N'ouvrez pas et ne démontez pas le dispositif. L'équipement fonctionne sous haute tension.
- Les condensateurs internes restent chargés électriquement pendant une période considérable après l'extinction du dispositif.

NOTICE

## AVIS – Risque de surchauffe de l'équipement

- N'obstruez pas la ventilation. Le sac de protection intégré doit toujours être maintenu ouvert lors de l'utilisation du dispositif.
- N'exposez pas le dispositif à une source de chaleur (telle que la lumière directe du soleil). Vous éviterez ainsi un chauffage supplémentaire du dispositif.



## ÉLIMINATION FINALE

- L'équipement contient des composants électriques et électroniques qui sont nuisibles à l'environnement.
- L'équipement peut être retourné à un distributeur Profoto pour un recyclage gratuit, conformément à la directive DEEE.
- Ne jetez pas le matériel d'emballage. Demandez aux autorités locales de vous indiquer le centre de recyclage le plus proche.
- Assurez-vous de respecter les dispositions légales locales en matière d'élimination séparée des déchets, par exemple la directive DEEE relative aux équipements électriques et électroniques sur le marché européen, lorsque la vie du produit est terminée.

## Table des matières

Description du système .....	7
Nomenclature .....	8
Fonctionnalité .....	10
Batterie .....	10
Voyant batterie faible .....	10
Marche/arrêt .....	10
Interrupteur de batterie.....	10
Voyant de surchauffe .....	10
Disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).....	10
Sac BatPac .....	11
Mode d'emploi .....	12
Mode d'emploi simplifié.....	12
Utilisation du BatPac avec des flashes Profoto D1 .....	12
Rechargement de la batterie.....	12
Remplacement de la batterie .....	12
Changement des fusibles.....	13
Compatibilité du produit.....	14
Capacité de la batterie avec des flashes Profoto .....	15
Profoto D1 .....	15
Profoto Acute2 .....	15
Profoto ComPact .....	16
Temps de recyclage avec les flashes Profoto .....	17
BatPac avec Profoto D1 .....	17
BatPac avec générateur Profoto Acute2 .....	17
BatPac avec flashes Profoto ComPact.....	18
Dépannage .....	19
Garantie .....	20
Accessoires .....	20
Données techniques .....	21
Déclaration de conformité UE.....	22



## Description du système

Le BatPac est une unité qui combine onduleur et batterie, intégrés dans un sac conçu à cet effet

Le BatPac existe en deux versions, avec des prises pour 120 V ou 230 V. La puissance maximale en continu pour les deux versions est de 600 W.

### Fonctionnalités :

- Conception d'alimentation à découpage
- Haute efficacité, faible distorsion harmonique
- Tension de sortie purement sinusoïdale
- Entrée 12VCC et sortie 120VCA/60 Hz ou 230VCA/50 Hz
- Voyant d'alimentation (DEL)
- Voyant batterie faible (DEL)
- Voyant de surchauffe (DEL)
- interrupteur de batteries

7

### Protection :

- Entrée basse tension
- Entrée surtension
- Voyant batterie faible
- Voyant de surchauffe + arrêt
- Disjoncteur (GFCI)
- Court-circuit (par fusible)

Le BatPac est compatible avec les produits Profoto suivants<sup>1</sup> :

- Profoto D1 (tous les modèles)
- Profoto Acute2 (tous les modèles)
- Profoto Compact (tous les modèles)

Le BatPac peut également être utilisé pour n'importe quel équipement périphérique, tel que des chargeurs d'appareils photo, des ordinateurs personnels, des machines à faire le vent, etc. Cependant, cet équipement ne devrait pas être connecté au même BatPac qu'un générateur d'éclairage.<sup>2</sup>

1 Pour obtenir une liste des produits compatibles et des caractéristiques spécifiques des produits Profoto, consultez la section *Compatibilité des produits* et les sections suivantes.

2 Vérifiez toujours le manuel ou demandez toujours au fabricant de l'équipement périphérique s'il est possible de l'alimenter à l'aide d'un onduleur avant de le brancher ! Le BatPac peut alimenter des charges allant jusqu'à 600 W en continu. Ne connectez pas de dispositif dont la puissance est supérieure ! Profoto ne peut être tenu responsable de dommages causés à un équipement périphérique lors de l'utilisation d'un BatPac.

# Nomenclature

## Tableau BatPac 230 V




- |    |                          |    |                           |
|----|--------------------------|----|---------------------------|
| 1. | Poche à accessoires      | 5. | Voyant de surchauffe      |
| 2. | Voyant d'alimentation    | 6. | Prises de courant         |
| 3. | Voyant batterie faible   | 7. | Interrupteur de batteries |
| 4. | Commutateur marche/arrêt | 8. | Connecteur de charge      |

## Tableau BatPac 120 V





- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 9. Rabat supérieur                  | 15. Poches latérales (x2)         |
| 10. Porte-carte                     | 16. Sangle d'épaule réglable      |
| 11. Poignée                         | 17. Fusible                       |
| 12. Bretelles de sac à dos          | 18. Support de fusible            |
| 13. Poche frontale                  | 19. Batterie plomb-acide gelifiée |
| 14. Compartiment à batterie/fusible |                                   |



# Fonctionnalités

## Batterie

Ne chargez la batterie qu'à l'aide d'un chargeur de batterie Profoto 2A. Pour une longue durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée aussi souvent que possible, et de préférence avant d'être complètement déchargée. La batterie doit être complètement rechargée avant le stockage. Il ne pose aucun problème de charger le BatPac en continu à l'aide du chargeur de batterie Profoto 2A (pendant le stockage). Le BatPac peut également être chargé lors de l'utilisation.

La capacité de la batterie décroît de manière considérable lorsque la température de la batterie descend en dessous du point de congélation (0 °C / +32 °F). Pour des performances optimales, tâchez de ne pas utiliser le BatPac pendant des périodes prolongées à des températures inférieures au point de congélation (0 °C / +32 °F).

Les batteries défectueuses doivent être renvoyées au fournisseur pour recyclage. Pour plus de détails concernant la batterie, consultez la section *Données techniques*.

### Voyant batterie faible

Le voyant batterie faible [3] indique le niveau de tension de la batterie. Lorsque le niveau de la batterie est bas, le voyant batterie faible [3] s'allume en rouge. Si le voyant batterie faible [3] commence à s'allumer pendant le recyclage, la batterie doit être rechargée.

### Marche/arrêt

Le commutateur marche/arrêt [4] sert à allumer/éteindre le BatPac. Lorsque le BatPac est allumé, le voyant d'alimentation [2] émet une lumière verte fixe.

### Interrupteur de batterie

La clé de l'interrupteur de batterie [7] doit être tournée dans le sens horaire avant l'utilisation du BatPac. Pendant le transport et le stockage, la clé de l'interrupteur de batterie [7] doit être tournée dans le sens antihoraire afin d'éviter une décharge de la batterie.

### Voyant de surchauffe

Le voyant de surchauffe [5] indique la température interne de l'onduleur. Si l'onduleur surchauffe, le voyant [5] émet une lumière rouge fixe, et la sortie est automatiquement déconnectée.

### Disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)

Le BatPac dispose d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) intégré qui coupe la sortie en cas de court-circuit au châssis, soit dans le BatPac, soit dans le dispositif connecté. Si le GFCI est activé, le voyant batterie faible [3] s'allume et la sortie est coupée. On réinitialise le BatPac en l'éteignant et en le rallumant.

**Attention !** L'activation du GFCI indique une erreur susceptible de constituer un risque pour la sécurité. Si le GFCI s'active toujours, contactez le centre de service Profoto le plus proche de chez vous pour une vérification et une réparation.

**Sac BatPac**

Le sac BatPac fait partie intégrante du BatPac. N'utilisez et ne transportez jamais le BatPac en-dehors du sac ! Le sac présente plusieurs caractéristiques pratiques : par exemple, les bretelles de sac à dos [12] qui permettent de porter le BatPac comme un sac à dos. Les bretelles peuvent être commodément rangées dans une poche de stockage intégrée lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le sac peut également être porté par la poignée [11] ou par la sangle d'épaule réglable [16], détachable et rembourrée. Les accessoires peuvent être placés dans la poche à accessoires[1], la poche frontale [13] ou l'une quelconque des deux poches latérales [15]. Un porte-carte [10] est placé sur le dessus du rabat supérieur [9].

## Mode d'emploi

### Mode d'emploi simplifié

- Ouvrez le rabat supérieur [9] du sac BatPac et verrouillez-le en position ouverte à l'aide de la poignée [11]. *Le rabat doit être ouvert lors de l'utilisation pour éviter une surchauffe.*
- Insérez la clé dans l'interrupteur de batterie [7] et tournez-la dans le sens horaire.
- Utilisez le commutateur marche/arrêt [4] pour allumer/éteindre le BatPac.
- Si le voyant batterie faible [3] s'allume, rechargez la batterie.
- Si le voyant de surchauffe [5] s'allume, éteignez le BatPac.
- Connectez votre générateur d'éclairs/dispositif à l'une des prises de courant [6].<sup>3</sup>
- Allumez le générateur d'éclairs/dispositif, et vous êtes prêt au départ !

12

### Utilisation du BatPac avec des flashes Profoto D1

Le dispositif Profoto D1 est pleinement compatible avec le BatPac. Il est possible de connecter jusqu'à 2 unités D1 à 1 BatPac. Un nouveau micrologiciel D1 (1.2), publié en juin 2010, inclut un « mode Bat », qui permet de connecter jusqu'à 4 unités D1 à 1 BatPac.<sup>4</sup>

Toutes les unités D1 sont réglées sur le « mode standard » par défaut. En mode standard, le D1 maximise la consommation d'énergie pour réduire la vitesse de recyclage au minimum – une solution optimale lorsque le dispositif est branché sur le secteur.

En « mode Bat », le D1 réduit la consommation d'énergie et met automatiquement la lampe pilote en veilleuse durant la recharge de l'éclair – une solution optimale lorsque le dispositif est branché à une source d'alimentation par batterie qui possède une puissance de sortie continue limitée.

Pour faire basculer le mode de la batterie du D1, passez en mode veille et maintenez le bouton « MODEL » enfoncé pendant 10 secondes. L'écran va basculer entre « bt » (mode Bat) et « -- » (mode standard). Pour activer le paramétrage, il faut redémarrer l'unité D1 en la débranchant de l'alimentation secteur, puis en la rebranchant.

### Rechargement de la batterie

1. Connectez le chargeur de batterie profoto 2A au connecteur de charge [8].
2. La DEL du chargeur émet une lumière jaune pendant le chargement et une lumière verte lorsque la batterie est complètement chargée. Il n'y a pas de risque de surcharger la batterie ; le chargeur peut rester connecté lorsque la DEL est verte.

Nous recommandons de charger le BatPac à chaque fois que c'est possible, afin de prolonger la capacité et la durée de vie de la batterie plomb-acide. Il est possible de charger le BatPac lors de l'utilisation.

<sup>3</sup> Vérifiez toujours la tension de fonctionnement de tout dispositif avant de le connecter au BatPac ! Ne connectez pas de dispositif dont la puissance est supérieure à 600 W.

<sup>4</sup> Vérifiez le micrologiciel installé en mettant le D1 en mode standard et en enfonçant simultanément le bouton « setting » et le bouton « model set ». La version du micrologiciel sera indiquée dans l'écran Version du micrologiciel (Firmware version). Les version 1.2 et supérieures comportent un « mode Bat ».

## Remplacement de la batterie

On accède à la batterie en ouvrant le compartiment à batterie/fusible [14] du sac BatPac. Ne remplacez la batterie vous-même que si vous êtes absolument certain de savoir comment faire. Sinon, contactez le centre de service Profoto le plus proche ! N'utilisez que des batteries plomb-acide gelifiées recommandées ou fournies par Profoto.

## Changement des fusibles

On accède à la batterie en ouvrant le compartiment à batterie/fusible [14] du sac BatPac. Les deux porte-fusible [18] sont montés le long de câbles entre le pôle positif de la batterie et l'interrupteur de batterie.

1. Assurez-vous que le BatPac est complètement éteint en tournant l'interrupteur de batterie [7] dans le sens antihoraire et en retirant la clé.
2. Ouvrez le couvercle du porte-fusible [18] et retirez le fusible [17].
3. Enfoncez doucement le nouveau fusible [17] à fond dans le porte-fusible [18]. N'utilisez que les fusibles spécifiés dans la section *Données techniques*.

## Compatibilité du produit

Le BatPac Profoto peut être utilisé avec les flashes Profoto suivants :

Flash Profoto	Nombre maximum de flashes connectés	Commentaires
Profoto D1 (tous les modèles) en mode Bat	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une multiprise pour brancher plus de 2 flashes</li> </ul>
Profoto D1 (tous les modèles) en mode standard	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la lampe pilote sur « DIM » (veilleuse) ou « OFF » (éteinte).</li> </ul>
Générateur ProfotoAcute2 (tous les modèles)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la prise de tension avant le branchement au BatPac</li> <li>Eteignez la lampe pilote</li> </ul>
Profoto ComPact (tous les modèles)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la prise de tension avant le branchement au BatPac</li> <li>Eteignez la lampe pilote</li> <li>Utilisez une multiprise pour brancher plus de 2 flashes</li> </ul>

Il est en outre possible d'utiliser le BatPac pour alimenter d'autres équipements, tels que des chargeurs d'appareils photo, des ordinateurs, des machines à faire le vent, des sources de lumière constante, etc., dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 600 W. Il est par exemple possible d'utiliser, sur un BatPac complètement chargé, une lampe halogène de 100 W pendant environ 45 minutes ou une machine à faire le vent type (150 W) pendant environ 30 minutes.

Ne branchez jamais de dispositif dont la consommation est supérieure à 600 W à un BatPac.

Vérifiez toujours la tension de l'équipement avant de le connecter au BatPac ! N'utilisez que des unités de 100 à 120 V sur le BatPac 120 V et des unités de 200 à 240 V sur le BatPac 230 V !

Veuillez contacter le fabricant avant d'utiliser un flash non Profoto avec un BatPac ! Profoto n'a pas testé et ne peut totalement garantir que des flashes fabriqués par d'autres fabricants fonctionnent pleinement avec le BatPac.

## Capacité de la batterie avec des flashes Profoto

Le nombre d'éclairs dépendra directement du nombre et des types d'unités branchées, ainsi que de votre utilisation. Par exemple, vous obtiendrez le même nombre d'éclairs si vous utilisez 1x D1 1000 ou 2x D1 500 à pleine puissance que si vous utilisez 2x D1 1000 à demi-puissance, etc. (lampe pilote désactivée).

L'utilisation de la lampe pilote limite considérablement la capacité du BatPac ! Le nombre d'éclairs indiqué ci-dessous devrait être considéré comme une ligne directrice.

### **Profoto D1**

*(utilisé en « mode Bat », lampe pilote éteinte)*

2000 W (2x D1 1000 ou 1x D1 1000 & 2x D1 500 ou 4x D1 500) : 150 éclairs au maximum

1000 W (1x D1 1000 ou 2x D1 500 ou 1x D1 500 & 2x D1 250 ou 4x D1 250) : 300 éclairs au maximum

500 W (1x D1 500 ou 2x D1 250) : 600 éclairs au maximum

250 W (1x D1 250) : 1 200 éclairs au maximum

125 W : 2400 éclairs au maximum

62,5 W : 4800 éclairs au maximum

31,25 W : 9600 éclairs au maximum

### **Profoto Acute2**

*(maximum 1 générateur, lampe pilote éteinte)*

2400 W : 120 éclairs au maximum

1200 W : 250 éclairs au maximum

600 W : 500 éclairs au maximum

300 W : 1000 éclairs au maximum

150 W : 2000 éclairs au maximum

75 W : 4000 éclairs au maximum

37,5 W : 8000 éclairs au maximum

## **Profoto ComPact**

*(lampe pilote éteinte)*

1200 W (2 x ComPact 600 ou 1 x ComPact 1200) : 250 éclairs au maximum

600 W (1x ComPact 600 ou 2x ComPact 300) : 500 éclairs au maximum

300 W (1x ComPact 300) : 1000 éclairs au maximum

150 W : 2000 éclairs au maximum

75 W : 4000 éclairs au maximum

## Temps de recyclage avec les flashes Profoto

Le temps de recyclage d'un flash est généralement plus long lors d'une utilisation avec le BatPac que pour un flash similaire alimenté par le secteur. Ce temps varie en outre selon les flashes et l'état de la batterie du BatPac. Les valeurs indiquées ci-dessous doivent être considérées comme des lignes directrices.

### BatPac avec Profoto D1

Un Profoto D1 en « mode standard » aura un temps de recyclage environ 1,5 fois plus long qu'un D1 alimenté par le secteur. Si plus d'un dispositif D1 en « mode standard » est connecté au BatPac, le temps de recyclage sera encore plus long.

Un Profoto D1 en « mode Bat » aura un temps de recyclage environ 2,5 fois plus long qu'un D1 en mode standard alimenté par le secteur. Si plus de deux flashes D1 en « mode Bat » sont connectés à un BatPac, le temps de recyclage sera encore plus long.

17

#### *Profoto D1 1000*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur, mode standard) : 2,0-0,2 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par BatPac, mode standard) : 3,0-0,35 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par BatPac, mode Bat) : 5,0-0,5 s

#### *Profoto D1 500*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur, mode standard) : 0,95-0,2 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par BatPac, mode standard) : 1,6-0,3 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par BatPac, mode Bat) : 2,4-0,35 s

#### *Profoto D1 250*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur, mode standard) : 0,65-0,2 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par BatPac, mode standard) : 1,0-0,25 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par BatPac, mode Bat) : 1,6-0,3 s

### BatPac avec générateur Profoto Acute2

Le Profoto Acute2 ne dispose pas de « mode Bat », ce qui fait que le temps de recyclage est limité par la limitation de puissance intégrée dans le BatPac.

#### *Profoto Acute2 2400*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur) : 3,0-0,2 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, BatPac) : 7,5-0,5 s

#### *Profoto Acute2 1200*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur) : 1,6-0,09 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, BatPac) : 4,0-0,3 s

**BatPac avec flashes Profoto ComPact**

La gamme Profoto ComPact ne dispose pas de « mode Bat », ce qui fait que le temps de recyclage est limité par la limitation de puissance intégrée dans le BatPac. Les valeurs spécifiées ne sont valables que si un ComPact est connecté au BatPac. Les valeurs spécifiées sont à peu près doublées pour chaque ComPact supplémentaire qui est connecté au BatPac (au maximum, 3 flashes ComPact connectés à chaque BatPac).

*Profoto ComPact 1200*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur) : 2,2-0,4 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, BatPac) : 3-0,5 s

**18** *Profoto ComPact 600*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur) : 0,8-0,2 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, BatPac) : 1,5-0,4 s

*Profoto ComPact 300*

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, alimentation par le secteur) : 0,8-0,2 s

Temps de recyclage (120 V ou 230 V, BatPac) : 1,5-0,4 s

## Dépannage

Symptôme	Diagnostic	Action
Pas de tension de sortie, voyant d'alimentation [2] non allumé	Mauvaise connexion à la batterie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la connexion par câble à la batterie plomb-acide scellée [19].</li> </ul>
	Fusibles internes défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les fusibles [17]. Si le problème perdure après le remplacement des fusibles, contactez le centre de service Profoto le plus proche.</li> </ul>
Pas de tension de sortie, voyant de surtempérature [5] allumé.	Le BatPac a surchauffé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eteignez le BatPac et l'unité/les unités consommatrice(s) d'énergie.</li> <li>Attendez environ 5 à 10 minutes et allumez le BatPac seul (déconnectez l'unité consommatrice d'énergie).</li> <li>Réduisez la charge et assurez une meilleure ventilation.</li> <li>Si le problème se reproduit fréquemment, il peut s'agir d'un problème avec le ventilateur interne du BatPac. Contactez le centre de service Profoto le plus proche pour vous faire conseiller.</li> </ul>
Pas de tension de sortie, voyant batterie faible [3] allumé.	Le GFCI a été activé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque potentiel pour la sécurité ! Déposez le BatPac et l'unité connectée au centre de service Profoto le plus proche, pour une vérification et une réparation.</li> </ul>
Le voyant batterie faible [3] est allumé.	La tension de la batterie est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La batterie doit être rechargée.</li> </ul>
Le dispositif connecté ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout.	La consommation d'énergie est trop élevée (supérieure à 600 W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déconnectez l'unité consommatrice d'énergie et utilisez, si possible, une unité qui consomme moins d'énergie.</li> </ul>

## Garantie

Tous les produits Profoto sont testés individuellement avant d'être livrés et sont garantis pour une période de deux ans, à l'exception des tubes éclair, cloches de verre, lampes pilote, batteries et câbles. Profoto n'assume aucune responsabilité concernant toute défaillance technique due à une utilisation incorrecte ou à des accessoires fabriqués par d'autres sociétés. En cas de problème technique, veuillez contacter un centre de service Profoto autorisé.

## Accessoires

20

Sac BatPac

Chargeur de batterie Profoto 2A

Batterie plomb-acide scellée (12 V 17 Ah)

Veuillez consulter votre fournisseur ou distributeur local pour des informations spécifiques concernant les accessoires du BatPac.

## Données techniques

Puissance de sortie continue maximale	600 W, sortie limitée en puissance
Type de batterie	Batterie plomb-acide scellée 12 V, 17 Ah
Capacité nominale de la batterie	17 Ah
Courant d'entrée maximal	60 A
Tension/fréquence de sortie	120 VCA $\pm$ 3 %, 60 Hz ou 230 VCA $\pm$ 3 %, 50 Hz en fonction du modèle
Forme d'onde produite	Onde purement sinusoïdale
Distorsion harmonique totale	< 3%
Consommation de courant au repos	120 VCA : < 0,6 A 230 VCA : < 0,8 A
Gamme des tensions d'entrée	de 10,5 à 16,5 V
Alarme de basse tension	10,5 V
Arrêt de basse tension	10 V
Gamme de températures de stockage	de -10 à 50 °C
Gamme de températures de fonctionnement	de 0 à 40 °C
Dimensions (L x l x H)	25 x 26 x 35 cm avec le sac
Poids	11,2 kg avec le sac
Recharge (à partir d'une batterie vide)	8 heures avec le chargeur de batterie Profoto 2A
Disjoncteur de fuite à la terre	Oui
Fusibles	Fusible ATO® du type à action rapide (2x30 A)

Toutes les données sont considérées comme étant nominales et Profoto se réserve le droit d'effectuer des changements sans avis préalable.

## Déclaration de conformité UE

Ce produit est conforme à la directive basse tension (DBT) 2006/95/CE et à la directive CEM 2004/108/CE.

Fabricant : Profoto AB  
Adresse : Box 2021, 128 21 SKARPNÄCK, Suède  
Produit : Onduleur CC à CA incluant batterie et sac  
Type : BatPac Profoto 120 V  
BatPac Profoto 230 V

22

Profoto déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles de la directive basse tension (DBT) 2006/95/CE et de la directive CEM 2004/108/CE.

Pour l'évaluation de la conformité, les parties applicables des normes suivantes ont été appliquées :

**IEC 60950-1:2005**

**EN 60950-1:2006 + A11:2009**

**IEC 60065:2001 + A1:2005**

**EN 60065:2002**

**EN61000-6-1:2007**

**EN61000-6-3:2007**

Skarpnäck, avril 2010



Bo Dalenius, VP Technology et QA, Profoto AB



Les données techniques et les informations concernant les produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

1-818. Imprimé en Suède.

Profoto AB  
P.O. Box 2023  
SE-128 21 Skarpnäck  
SUÈDE

Téléphone : +46 8 447 53 00  
info@profoto.com  
www.profoto.com

 **Profoto**<sup>®</sup>  
The Light Shaping Company™